

FARB-QUAD-PROZESSOR

COLOUR QUAD PROCESSOR



SECURITY
by MONACOR®



TVSP-44COL

Best.-Nr. 18.1040

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CONSEJOS DE SEGURIDAD





ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

TURVALLISUUDESTA





D Bevor Sie einschalten ...

A Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von MONACOR. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch. Nur so lernen Sie alle Funktionsmöglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbedienungen und schützen sich und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Heben Sie die Anleitung für ein späteres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

F Avant toute installation ...

B Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil MONACOR. Lisez ce mode d'emploi entièrement avant toute utilisation. Uniquement ainsi, vous pourrez apprendre l'ensemble des possibilités de fonctionnement de l'appareil, éviter toute manipulation erronée et vous protéger, ainsi que l'appareil, de dommages éventuels engendrés par une utilisation inadaptée. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version française se trouve page 16.

NL Voor u inschakelt ...

B Wij wensen u veel plezier met uw nieuw toestel van MONACOR. Lees de veiligheidsvoorschriften grondig door, alvorens het toestel in gebruik te nemen. Zo behoedt u zichzelf en het toestel voor eventuele schade door ondeskundig gebruik. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

De veiligheidsvoorschriften vindt u op pagina 28.

PL Przed uruchomieniem ...

Życzymy zadowolenia z nowego produktu MONACOR. Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed użytkowaniem urządzenia, w ten sposób zdrowie użytkownika nie będzie zagrożone, a urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu. Instrukcję należy zachować do wglądu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie 28.

S Innan du slår på enheten

Vi önskar dig mycket glädje med din nya MONACOR produkt. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan enheten tas i bruk för att undvika skador till följd av felaktig hantering. Behåll instruktionerna för framtida bruk.

Säkerhetsföreskrifterna återfinns på sidan 29.

GB Before switching on ...

We wish you much pleasure with your new MONACOR unit. Please read these operating instructions carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to know all functions of the unit, operating errors will be prevented, and yourself and the unit will be protected against any damage caused by improper use. Please keep the operating instructions for later use.

The English text starts on page 10.

I Prima di accendere ...

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio di MONACOR. Leggete attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così potete conoscere tutte le funzionalità, evitare comandi sbagliati e proteggere voi stessi e l'apparecchio da eventuali danni in seguito ad un uso improprio. Conservate le istruzioni per poterle consultare anche in futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 22.

E Antes de la utilización ...

Le deseamos una buena utilización para su nuevo aparato MONACOR. Por favor, lea los consejos de seguridad detalladamente antes de hacer funcionar el aparato para protegerse y proteger la unidad de cualquier daño causado por una mala utilización, guarde las instrucciones para una utilización posterior.

Los consejos de seguridad pueden encontrarse en la página 28.

DK Før du tænder ...

Tillykke med dit nye MONACOR produkt. Læs sikkerhedsanvisningerne nøje før ibrugtagning, for at beskytte Dem og enheden mod skader, der skyldes forkert brug. Gem manualen til senere brug.

Sikkerhedsanvisningerne findes på side 29.

FIN Ennen kytkemistä ...


Toivomme Sinulle paljon miellyttäviä hetkiä uuden MONACOR laitteen kanssa. Ennen laitteen käyttööä Sinua huolellisesti tutustumaan turvallisuusohjeisiin. Näin vältty vahingoilta, joita virheellisen laitteen käyttö saattaa aiheuttaa. Ole hyvä ja säilytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet löytyvät sivulta 29.

1 Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse

→ siehe Abbildungen auf der Seite 2

1.1 Frontseite

- 1 Taste „/ZOOM“ für den Quad-Modus und die Zoom-Funktion
 - a Zum Schalten auf das Quad-Bild die Taste kurz drücken, im Quad-Betrieb leuchtet die LED über der Taste.
 - b Zum Ein-/Ausschalten der Zoom-Funktion (nur im Vollbild-Modus möglich) die Taste 2 Sek. gedrückt halten; bei eingeschalteter Funktion wird „(Z)“ eingeblendet. Mehr Informationen zum Einstellen dieser Funktion → siehe Kap. 7.2.1.
- 2 Taste „Seq/PIP“ für die Sequenzschaltung und das Anzeigeformat „Bild im Bild“
 - a Zum Ein-/Ausschalten der Sequenzschaltung die Taste kurz drücken, bei eingeschalteter Funktion leuchtet die LED über der Taste.
 - b Zum Aufrufen/Verlassen des Anzeigeformats „Bild im Bild“ die Taste 2 Sek. gedrückt halten. Mehr Informationen zum Einstellen der Kanäle für dieses Format → siehe Kap. 7.4.
- 3 Zifferntasten bzw. Cursor-Tasten
 - a zur Kanalanwahl für die Vollbilddarstellung
 - b zum Navigieren im Bildschirmmenü (Tasten ▲ und ▼) bzw. zum Ändern von Einstellungen im Bildschirmmenü (Tasten ◀ und ▶)
- 4 Taste „Fz/VCR PLAY“ für die Freeze-Funktion und den Videorecorder-Wiedergabebetrieb
 - a Zum Ein-/Ausschalten der Freeze-Funktion (nur im Vollbild-Modus möglich) die Taste kurz drücken, bei eingeschalteter Funktion leuchtet die LED über der Taste und „(F)“ wird eingeblendet.
 - b Zum Ein-/Ausschalten des Videorecorder-Wiedergabebetriebs die Taste 2 Sek. gedrückt halten; bei eingeschalteter Funktion leuchtet die LED über der Taste und „VCR PLAYBACK“ wird eingeblendet.
- 5 Taste „Set/AUTO“ für das Bildschirmmenü
 - a Zum Aufrufen des Hauptmenüs oder eines Untermenüs die Taste kurz drücken, bei aufgerufenem Bildschirmmenü leuchtet die LED über der Taste.
 - b Zum Verlassen des Hauptmenüs oder eines Untermenüs die Taste 2 Sek. gedrückt halten.

1.2 Rückseite

- 6 BNC-Eingangsbuchsen „VIDEO 1“ bis „VIDEO 4“ zum Anschluss der Kameras
- 7 Impedanzumschalter 1 bis 4 für die Videoeingänge „VIDEO 1“ bis „VIDEO 4“ (6):
obere Schalterposition 75 Ω
Der Eingang ist mit 75 Ω abgeschlossen; erforderlich, wenn kein Gerät am jeweiligen Durchschleifausgang „LOOP“ (12) angeschlossen ist.

untere Schalterposition ∞

Der Eingang ist hochohmig; erforderlich, wenn ein weiteres Gerät am jeweiligen Durchschleifausgang „LOOP“ angeschlossen ist.

- 8 Wiedergabeeingang „VCR IN“ für die Videorecorderwiedergabe: Anschluss an den Videoausgang des Recorders
- 9 Videoausgänge „MON 1“ und „MON 2“ zum Anschluss von zwei Monitoren
- 10 9-polige Sub-D-Buchse „ALARM“ für die Alarman-schlüsse (→ Abb. 4)
 - Pin 1: Alarm-Eingang 1
 - Pin 2: Alarm-Eingang 2
 - Pin 3: Alarm-Eingang 3
 - Pin 4: Alarm-Eingang 4
 - Pin 5: Masse
 - Pin 6: Masse
 - Pin 7: Alarmausgang: NO-Kontakt des Relais
 - Pin 8: Alarmausgang: gemeinsamer Kontakt des Relais
 - Pin 9: Alarmausgang: NC-Kontakt des Relais
- 11 Stromversorgungsbuchse „DC 12V 1A“ zum Anschluss des mitgelieferten Netzgerätes
- 12 BNC-Ausgangsbuchsen „LOOP 1“ bis „LOOP 4“ zum Herausführen der durchgeschleiften Signale der Eingänge „VIDEO 1“ bis „VIDEO 4“ (6)
- 13 BNC-Ausgangsbuchse „VCR OUT“ für die Videorecorder-Aufzeichnung des Quad-Bilds: Anschluss an den Videoeingang des Recorders

2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Die Geräte (Quad-Prozessor und Steckernetzgerät) entsprechen allen erforderlichen Richtlinien der EU und sind deshalb mit **CE** gekennzeichnet.



WARNUNG Das Netzgerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Netzgerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Beachten Sie auch unbedingt folgende Punkte:

- Die Geräte sind nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Schützen Sie sie vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Trinkgläser, auf den Quad-Prozessor.
- Nehmen Sie den Quad-Prozessor nicht in Betrieb bzw. trennen Sie das Netzgerät sofort vom Netz:
 1. wenn sichtbare Schäden an den Geräten vorhanden sind,
 2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. wenn Funktionsstörungen auftreten.
 Lassen Sie die Geräte in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.

- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Chemikalien oder Wasser.
- Werden die Geräte zweckentfremdet, falsch angeschlossen, nicht richtig bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für die Geräte übernommen werden.



Sollen die Geräte endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie sie zur umweltfreundlichen Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Anwendungsmöglichkeiten

Dieser Farb-Video-Quad-Prozessor ist für den Einsatz in Video-Überwachungsanlagen konzipiert. Das Gerät ermöglicht eine Live-Überwachung in verschiedenen Anzeigeformaten (Vollbild, Quad-Bild, Bild-im-Bild, Digital-Zoom). Außerdem lässt sich ein Videorecorder zur Aufzeichnung und anschließender Wiedergabe anschließen. Die Aufzeichnung der Bilder erfolgt ausschließlich im Quad-Format, unabhängig von der für die Live-Überwachung gewählten Monitordarstellung.

Das Gerät verfügt über einen internen Video-Bewegungsmelder, die Bewegungserkennung lässt sich für jeden Kanal separat einstellen. Jedem Kanal ist außerdem ein Alarmeingang für die Auswertung eines externen Alarms zugeordnet. Ein Relais mit Umschaltkontakt NO/NC bietet die Möglichkeit, einen Alarm mit einem externen Gerät weiterzuverarbeiten. Alle Alarmereignisse werden protokolliert und können über das Bildschirmmenü eingesehen werden.

4 Rack-Montage

Das Gerät kann als Tischgerät aufgestellt oder über die beiden beiliegenden Montagewinkel in ein Rack (482 mm/19") eingebaut werden. Für den Rackeinbau die Schrauben auf der rechten und linken Seite abschrauben und die Montagewinkel mit den beiliegenden Schrauben nach Abb. 3 anschrauben. Im Rack wird 1 Höheneinheit (= 44,45 mm) benötigt.

5 Video- und Alarmschlüsse

5.1 Kamerasignale

Bis zu vier Kameras können an die Eingangsbuchsen „VIDEO 1“ bis „VIDEO 4“ (6) angeschlossen werden.

Soll ein Kamerasignal auf einer weiteren Videoanlage ausgewertet werden, kann dieses am jeweils darunter gelegenen Durchschleifausgang „LOOP“ (12) abgenommen und weitergeleitet werden. Die Impedanzanpassung erfolgt über den jeweiligen DIP-Schalter (7). Er ist in diesem Fall in die untere Position auf „∞“ (hochohmig) einzustellen. Wird kein Gerät am Durchschleifausgang angeschlossen, für den richtigen Leitungsabschluss den jeweiligen Schalter in die obere Position „75 Ω“ stellen.

5.2 Monitore

Bis zu zwei Monitore können an die Buchsen „MON 1“ und „MON 2“ (9) angeschlossen werden. Über beide Monitore lassen sich die gleichen Anzeigeformate und das Bildschirmmenü aufrufen.

5.3 Videorecorder

Zur Aufzeichnung der Kamerabilder den Video-Eingang eines Videorecorders mit der Buchse „VCR OUT“ (13) verbinden. Das Aufnahmesignal am Ausgang „VCR OUT“ ist, unabhängig von der gewählten Monitordarstellung für die Live-Überwachung, immer das Quad-Bild.

Für die Wiedergabe von Aufzeichnungen den Video-Ausgang des Videorecorders mit der Buchse „VCR IN“ (8) verbinden.

5.4 Alarmverbindungen (Abb. 4)

Über die 9-polige Sub-D-Buchse „ALARM“ (10) stehen vier Alarmeingänge und ein Alarmausgang zur Verfügung.

Als Alarmsensoren können z. B. Bewegungsmelder oder Lichtschranken eingesetzt werden, die mit einem Schließkontakt (NO = normally open) ausgestattet sind. Die Sensoren jeweils an Masse (Pin 5 oder 6) und an die folgenden Kontakte anschließen:

- Sensor für Kanal 1 an Pin 1
- Sensor für Kanal 2 an Pin 2
- Sensor für Kanal 3 an Pin 3
- Sensor für Kanal 4 an Pin 4

Als potentialfreier Alarmausgang steht ein Relais mit Umschaltkontakt zur Verfügung. An den Alarmausgang kann z. B. ein akustischer oder optischer Alarmgeber angeschlossen werden oder der Alarmeingang eines Videorecorders. Im Normalzustand ist der NC-Kontakt (Pin 9) gegen den gemeinsamen Kontakt COM (Pin 8) geschlossen und der NO-Kontakt (Pin 7) offen. Im Alarmfall ist der NC-Kontakt offen und der NO-Kontakt schließt gegen den gemeinsamen Kontakt COM.

6 Inbetriebnahme

Das beiliegende Netzgerät an die Buchse „DC 12V 1A“ (11) anschließen und in eine Steckdose (100–240 V~, 50/60 Hz) stecken: Das Gerät ist damit eingeschaltet. Nach der Inbetriebnahme ist ein kurzer Signalton zu hören und das Gerät schaltet auf das Quad-Bild.


Zuerst die Farbnorm einstellen, mit der die angeschlossenen Geräte arbeiten. Dazu die folgenden drei Tasten gleichzeitig drücken:

- PAL: „Fz“ (4) + „Set“ (5) + „2“ (3)
- NTSC: „Fz“ (4) + „Set“ (5) + „3“ (3)

Über das Bildschirmmenü kann der Quad-Prozessor auf die Bedürfnisse der jeweiligen Anwendung eingestellt werden → siehe Kap. 9.

7 Live-Überwachung

7.1 Quad-Bild (Vierfachbild)








Zum Schalten auf das Quad-Bild die Taste „/ZOOM“ (1) kurz drücken, die LED darüber leuchtet: Im Quad-Betrieb wird, zur Darstellung von bis zu vier Kamera-kanälen gleichzeitig, der Bildschirm in vier Viertel unterteilt. Ist an einem Kameraeingang keine Kamera angeschlossen, so wird das zugeordnete Viertel dunkel dargestellt und „NO VIDEO“ darin eingeblendet.

7.2 Vollbild

Um auf Vollbilddarstellung eines Kamerakanals zu schalten, die entsprechende Zifferntaste (3) drücken. Die LED über der jeweiligen Taste leuchtet.

7.2.1 Zoom-Funktion

In der Vollbilddarstellung kann ein Bildausschnitt „herangezoomt“, d. h. zweifach vergrößert angezeigt, werden.

- 1) Um in den Zoom-Modus zu schalten, die Taste „/ZOOM“ (1) 2 Sekunden gedrückt halten. Im Bild erscheint die Einblendung „(Z)“ und links oben ein Rahmen, der den Bildausschnitt eingrenzt, der vergrößert angezeigt werden soll.
- 2) Mit den Tasten , ,  und  (3) den Rahmen je nach gewünschtem Bildausschnitt verschieben.
- 3) Um den gewählten Bildausschnitt vergrößert anzuzeigen, die Taste „/ZOOM“ kurz drücken. Um wieder zurück in den Auswahlmodus für den Bildausschnitt zu schalten, die Taste erneut kurz drücken.
- 4) Um den Zoom-Modus ganz zu verlassen, die Taste „/ZOOM“ 2 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät wechselt dann auf das Quad-Bild.

7.2.2 Freeze-Funktion (Standbild)

Bei der Vollbilddarstellung lässt sich das momentane Bild „einfrieren“, d. h. als Standbild anzeigen. Zum Einschalten der Freeze-Funktion die Taste „Fz/VCR PLAY“ (4) kurz drücken: Die LED über der Taste leuchtet und im Bild wird „(F)“ eingeblendet. Zum Ausschalten der Funktion die Taste erneut kurz drücken.





7.3 Sequenzschaltung

Um diese Betriebsart einzuschalten, die Taste „Seq/PIP“ (2) kurz drücken: Die automatische Weiterschaltung der Kamerakanäle und des Quad-Bilds startet. Die LED über der Taste leuchtet. Zusätzlich leuchtet jeweils die LED zu der momentan gezeigten Ansicht. Kamerakanäle ohne gültiges Videosignal werden bei der Bildsequenzschaltung automatisch übersprungen. Im Menü AUTO SEQUENCE (Kap. 9.6) lassen sich die gewünschte Bildfolge und Bildverweilzeit einstellen.

Zum Beenden der Sequenzschaltung die Taste „Seq/PIP“ erneut kurz drücken oder eine andere Taste am Gerät betätigen.


7.4 Bild-im-Bild (PIP = picture-in-picture)

Um auf „Bild-im-Bild“ zu schalten, die Taste „Seq/PIP“ (2) 2 Sekunden gedrückt halten: Auf dem Bildschirm erscheint das Vollbild von Kanal 1, in das rechts unten das Bild von Kanal 2 in 1/4-Größe eingeblendet ist.

- 1) Solange im Vollbild der Name für den Kanal blinkt, kann mit der Taste  oder  (3) der Kanal für die Vollbilddarstellung ausgewählt werden. Nach der Auswahl des Kanals zur Bestätigung die Taste „Seq/PIP“ drücken: Der Kanal erscheint als Vollbild, die entsprechende LED des Kanals leuchtet.
- 2) Nach der Bestätigung der Kanalwahl für das Vollbild, blinkt im verkleinerten Bild der Name für den Kanal. Solange er blinkt, kann mit der Taste  oder  der Kanal für die Bildeinblendung ausgewählt werden. Nach der Auswahl des Kanals zur Bestätigung die Taste „Seq/PIP“ drücken: Der Kanal erscheint als Bildeinblendung, die entsprechende LED des Kanals leuchtet.
- 3) Zum Verlassen dieses Anzeigeformats die Taste „Seq/PIP“ erneut 2 Sekunden gedrückt halten.

8 Wiedergabe einer Aufzeichnung

Die Taste „Fz/VCR PLAY“ (4) 2 Sekunden gedrückt halten; die LED darüber leuchtet. Auf dem Bildschirm erscheinen die aufgezeichneten Kamerabilder im Quad-Format und die Einblendung „VCR PLAYBACK“.

- Um das Bild eines Kanals genauer zu betrachten, die Zifferntaste (3) des Kanals drücken: Das entsprechende Viertel des Quad-Bilds wird auf Vollbilddarstellung vergrößert und im Bild erscheint die Einblendung „(Z)“ für „Zoom“. Zum Zurückschalten auf das Quad-Bild die Taste „/ZOOM“ (1) drücken.
- Um während der Wiedergabe das Bild „einzufrieren“, die Taste „Fz/VCR PLAY“ (4) kurz drücken. Im Bild wird „(F)“ für „Freeze“ eingeblendet. Um die Freeze-Funktion wieder auszuschalten, die Taste erneut kurz drücken.

Zum Ausschalten des Videorecorder-Wiedergabebetriebs die Taste „Fz/VCR PLAY“ 2 Sekunden gedrückt halten.

Hinweise:

- a Während des Videorecorder-Wiedergabebetriebs ist keine Alarmauslösung über den internen Video-Bewegungsmelder möglich.
- b Die im Menü TITLE SETUP (Kap. 9.1) festgelegten Namen für die Kamerakanäle sind in den aufgezeichneten Bildern nur eingeblendet, wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme für die Live-Überwachung das Quad-Format angewählt wurde.
- c Die Alarmanzeigen „L1234“ (bei Verlust eines Videosignals, siehe Kap. 10.1) und „M1234“ (bei Ansprechen des internen Video-Bewegungsmelders, siehe Kap. 10.2) sind in den aufgezeichneten Bildern nur eingeblendet, wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme für die Live-Überwachung das Quad-Format oder das PIP-Format angewählt wurde.

9 Einstellungen über das Bildschirmmenü

Um das Gerät optimal an die Überwachungsanlage anzupassen, lassen sich viele Betriebsparameter über ein Bildschirmmenü einstellen. Für die Bedienung des Menüs sind folgende Tasten erforderlich:

Taste „Set/AUTO“ (5):

zum Aufrufen (Taste kurz drücken) und Verlassen (Taste 2 Sekunden gedrückt halten) der Menüseiten

Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ (3):

▲ und ▼ zum Navigieren im Menü,

◀ und ▶ zum Ändern der Einstellungen

Zum Aufrufen des Menüs (nicht möglich im Videorecorder-Wiedergabebetrieb) die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken: Das Gerät schaltet in den Quad-Modus und die Seite des Hauptmenüs wird eingeblendet:

MENU:
TITLE SETUP
DATE/TIME
DECODER SETUP
SENSITIVITY
EVENT LIST
AUTO SEQUENCE
OTHER
KEY LOCK : OFF

Das gewünschte Untermenü mit der Taste ▲ oder ▼ anwählen. Das aktuell angewählte Untermenü blinkt.

Soll das Hauptmenü verlassen werden, die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten. Wird bei aufrufenem Bildschirmenü für 15 Sekunden keine Taste betätigt, blendet sich das Menü automatisch aus.

9.1 TITLE SETUP (Kanalnamen festlegen)

Ist das Untermenü „TITLE SETUP“ angewählt, die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken, um es aufzurufen.

TITLE SETUP:
CH1 : CHANNEL1
CH2 : CHANNEL2
CH3 : CHANNEL3
CH4 : CHANNEL4

In diesem Menü kann für jeden Kanal ein Name festgelegt werden, der in das Bild eingeblendet wird [für die Live-Überwachung erfolgt die Einblendung in jedem Anzeigeformat, für die über die Buchse „VCR OUT“ (13) aufgezeichneten Bilder siehe Hinweis b in Kap. 8].

Hinweis: Bei aufrufenem Bildschirmenü sind die Kameranamen ausgeblendet.

Mit der Taste ▲ oder ▼ die jeweilige Stelle anwählen und mit der Taste ◀ oder ▶ das gewünschte Zeichen auswählen.

Zum Verlassen des Untermenüs und Zurückkehren in das Hauptmenü die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten.

9.2 DATE/TIME (Datum und Uhrzeit einstellen)

Ist das Untermenü „DATE/TIME“ angewählt, die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken, um es aufzurufen.

DATE/TIME:
DATE : 24-01-07
TIME : 22:30:13
SHOW : YES

In diesem Menü können eingestellt werden:

- in der Zeile „DATE“ das aktuelle Datum (Tag – Monat – Jahr)
- in der Zeile „TIME“ die aktuelle Uhrzeit (Stunden : Minuten : Sekunden)
- in der Zeile „SHOW“ „YES“ (Datum und Uhrzeit eingeblendet) oder „NO“ (Datum und Uhrzeit ausgeblendet)

Mit der Taste ▲ oder ▼ die jeweilige Stelle anwählen und mit der Taste ◀ oder ▶ die Einstellung vornehmen.

Zum Verlassen des Untermenüs und Zurückkehren in das Hauptmenü die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten.

9.3 DECODER SETUP (Bildeinstellungen)

Ist das Untermenü „DECODER SETUP“ angewählt, die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken, um es aufzurufen.

BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33
BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33

In diesem Menü können die Videosignale der vier Kamerakanäle in Helligkeit („BRIGHTNESS“), Kontrast („CONTRAST“), Schärfe („SHARPNESS“), Farbsättigung („SAT_U“ und „SAT_V“) und Farbton („HUE“) angepasst werden.

Mit der Taste ▲ oder ▼ die jeweilige Zeile anwählen und mit der Taste ◀ oder ▶ den Wert einstellen (Einstellbereich: 0 – 63).

Zum Verlassen des Untermenüs und Zurückkehren in das Hauptmenü die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten.

9.4 SENSITIVITY (Bewegungsmelder einstellen)

Ist das Untermenü „SENSITIVITY“ angewählt, die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken, um es aufzurufen.

SENSITIVITY:
CH1 : OFF
CH2 : OFF
CH3 : OFF
CH4 : OFF

In diesem Menü kann für jeden Kanal die Empfindlichkeit für den internen Video-Bewegungsmelder eingestellt [„1“ (min.) bis „7“ (max.)] bzw. die Bewegungserkennung ganz ausgeschaltet („OFF“) werden.

D Mit der Taste ▲ oder ▼ die jeweilige Zeile anwählen und mit der Taste ◀ oder ▶ die Einstellung vornehmen.

CH Zum Verlassen des Untermenüs und Zurückkehren in das Hauptmenü die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten.

9.5 EVENT LIST (Alarmprotokoll)

Ist das Untermenü „EVENT LIST“ angewählt, die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken, um es aufzurufen.

EVENT LIST:						
(PAGE1)						
NO	CH	A/L/M	DD-MM-YY	HH:MM:SS		
01	1	A	22-01-07	20:15:13		
02	4	L	19-01-07	15:21:40		
03	3	A	06-01-07	03:39:28		
04	4	M	05-01-07	01:03:34		

In diesem Menü sind, fortlaufend durchnummeriert und nach dem Zeitpunkt des Auftretens geordnet, die 20 letzten Alarmereignisse auf zwei Menüseiten aufgelistet. Mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ kann zwischen den Seiten gewechselt werden.

Nach der jeweiligen Listennummer (Spalte „NO“) sind angegeben:

- der vom Alarm betroffene Kanal (Spalte „CH“)
- die Alarmart (Spalte „A/L/M“):
A = externer Alarm,
L = Verlust des Videosignals,
M = Alarm durch den internen Bewegungsmelder
- das Datum des Alarms (Spalte „DD-MM-YY“)
- die Uhrzeit des Alarms (Spalte „HH:MM:SS“)

Zum Verlassen des Untermenüs und Zurückkehren in das Hauptmenü die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten.

9.6 AUTO SEQUENCE (Einstellungen für die Sequenzschaltung)

Ist das Untermenü „AUTO SEQUENCE“ angewählt, die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken, um es aufzurufen.

AUTO SEQUENCE:	
CH1	: ON
CH2	: ON
CH3	: ON
CH4	: ON
QUAD	: ON
TIME	: 05 SEC

In diesem Menü kann jeder Kamerakanal sowie das Quad-Bild für die Sequenzschaltung (→ Kap. 7.3) eingeschaltet („ON“) oder ausgeschaltet („OFF“) werden. In der Zeile „TIME“ kann die Bildverweilzeit (1 – 99 Sekunden) eingestellt werden.

Mit der Taste ▲ oder ▼ die jeweilige Zeile anwählen und mit der Taste ◀ oder ▶ die Einstellung vornehmen.

Zum Verlassen des Untermenüs und Zurückkehren in das Hauptmenü die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten.

9.7 OTHER

(Alarmeinstellungen, Einstellungen zur Bildspiegelung und zur Darstellung des Quad-Bilds)

Ist das Untermenü „OTHER“ angewählt, die Taste „Set/AUTO“ kurz drücken, um es aufzurufen.

OTHER:	
1. BUZZER:	LOSS : 05 SEC
	MOTION : 05 SEC
	ALARM : 05 SEC
2. MIRROR:	CH1 : OFF
	CH2 : OFF
	CH3 : OFF
	CH4 : OFF
3. BORDER :	WHITE

Über den 1. Menüpunkt „BUZZER“ lässt sich, getrennt für die drei Alarmarten, einstellen, wie der Quad-Prozessor auf eine Alarmauslösung reagiert (siehe auch Kap. 10 „Alarmfunktionen“):

– Zeile „LOSS“

Soll bei Verlust eines Signals an einem der Kameraeingänge (6) ein Alarmsignal ertönen, in der Zeile die Dauer des Alarmtons (1 – 99 Sekunden) einstellen. Soll bei Verlust eines Videosignals kein Alarmsignal ertönen, die Zeile auf „OFF“ stellen.

– Zeile „MOTION“

Soll bei Alarmauslösung durch den internen Bewegungsmelder ein Alarmsignal ertönen und das Alarmrelais ansprechen, in dieser Zeile die Alarmzeit (1 – 99 Sekunden) einstellen. Nach Ablauf der Alarmzeit wird der Alarmsummer ausgeschaltet und das Alarmrelais zurückgesetzt.

Soll bei Alarmauslösung durch den internen Bewegungsmelder weder der Summer noch das Relais ansprechen, die Zeile auf „OFF“ stellen.

– Zeile „ALARM“

Soll bei Alarmauslösung durch einen angeschlossenen Alarmsensor ein Alarmsignal ertönen und das Alarmrelais ansprechen, in dieser Zeile die Alarmzeit (1 – 99 Sekunden) einstellen. Nach Ablauf der Alarmzeit wird der Alarmsummer ausgeschaltet und das Alarmrelais zurückgesetzt.

Soll bei externem Alarm weder der Summer noch das Relais ansprechen, die Zeile auf „OFF“ stellen.

Über den 2. Menüpunkt „MIRROR“ kann für jeden Kamerakanal eine Bildspiegelung („ON“) eingestellt werden.

Über den 3. Menüpunkt „BORDER“ lässt sich auswählen, wie das Quad-Bild auf dem Bildschirm erscheint:

- „WHITE“: weiße Trennlinien zwischen den vier Kamerabildern
- „BLACK“: schwarze Trennlinien zwischen den vier Kamerabildern
- „OFF“: keine Trennlinien zwischen den vier Kamerabildern

Mit der Taste ▲ oder ▼ die jeweilige Zeile anwählen und mit der Taste ◀ oder ▶ die Einstellung vornehmen.

Zum Verlassen des Untermenüs und Zurückkehren in das Hauptmenü die Taste „Set/AUTO“ 2 Sekunden gedrückt halten.

9.8 KEY LOCK (Tastensperre)

Mit der Taste ▲ oder ▼ die Zeile „KEY LOCK“ anwählen und mit der Taste ◀ oder ▶ die Tastensperre einschalten („ON“) oder ausschalten („OFF“).

Ist die Einstellung „ON“ gewählt, sind bei nicht aufgerufenem Bildschirmmenü die Tasten (1)–(4) gesperrt, so dass für die Live-Überwachung ein Wechsel der Anzeigeformate nicht mehr möglich ist. Das Menü lässt sich jedoch auch weiterhin aufrufen und mit den Tasten „Set/AUTO“ und ▲, ▼, ◀ und ▶ bedienen.

10 Alarmfunktionen

Ein Alarm kann ausgelöst werden durch:

- den Verlust des Signals an einem der Kameraeingänge (6), z. B. bei einem Kameradefekt
- den internen Video-Bewegungsmelder
- einen an der Buchse ALARM (10) angeschlossenen Alarmsensor (externer Alarm)

Jede Alarmauslösung wird mit Datum und Uhrzeit in einer Ereignisliste (Kap. 9.5) protokolliert.

10.1 Verlust eines Videosignals

Registriert das Gerät den Verlust eines Videosignals, erscheint im Quad- und im PIP-Format die Einblendung „L1234“, wobei die Ziffer, die dem betroffenen Kanal entspricht, blinkt.

Ist im Menü „OTHER“ (Kap. 9.7) in der Zeile „LOSS“ eine Alarmzeit eingestellt, ertönt für die Dauer der Alarmzeit ein Alarmsignal (zum Ausschalten des Alarmsummers vor Ablauf der Alarmzeit eine beliebige Taste drücken). Ist in der Zeile „LOSS“ dagegen die Einstellung „OFF“ gewählt, wird kein Alarmton abgegeben.

Sobald wieder ein Videosignal am Eingang anliegt, wird der Alarm automatisch abgeschaltet.

10.2 Alarmauslösung durch den internen Bewegungsmelder

Bei einer Bewegungserkennung wird im Quad-Format und im PIP-Format kurz „M1234“ eingeblendet, wobei die Ziffer, die dem betroffenen Kanal entspricht, blinkt.

Ist im Menü „OTHER“ (Kap. 9.7) in der Zeile „MOTION“ eine Alarmzeit eingestellt, ertönt ein Alarmsignal und das Alarmrelais spricht an. Nach Ablauf der Alarmzeit wird der Alarmsummer ausgeschaltet und das Alarmrelais zurückgesetzt (zum Ausschalten des Summers und Zurücksetzen des Relais vor Ablauf der Alarmzeit eine beliebige Taste drücken). Ist in der Zeile „MOTION“ dagegen die Einstellung „OFF“ gewählt, wird kein Alarmton abgegeben und das Alarmrelais ist deaktiviert.

Hinweis: Die Bewegungserkennung muss für den jeweiligen Kanal eingeschaltet sein (→ Kap. 9.4, Menü „SENSITIVITY“), sonst wird kein Alarm ausgelöst.

10.3 Externer Alarm

Registriert das Gerät einen externen Alarm an einem Alarmeingang und ist im Menü „OTHER“ (Kap. 9.7) in der Zeile „ALARM“ eine Alarmzeit eingestellt:

- schaltet das Gerät für die Live-Überwachung auf das Vollbild des betroffenen Kanals
(Wird externer Alarm für mehrere Kanäle gleichzeitig ausgelöst, schaltet das Gerät alle 2 Sekunden zwischen den Vollbildern der betroffenen Kanäle um.)
- ertönt ein Alarmsignal
- spricht das Alarmrelais an

Nach Ablauf der Alarmzeit wird der Alarmsummer ausgeschaltet, das Alarmrelais zurückgesetzt und das Gerät wechselt in den Quad-Modus (zum Beenden aller Alarmvorgänge vor Ablauf der Alarmzeit eine beliebige Taste drücken).

Ist dagegen im Menü „OTHER“ in der Zeile „ALARM“ die Einstellung „OFF“ gewählt, schaltet das Gerät auf das Quad-Bild. Es wird kein Alarmton abgegeben und das Alarmrelais ist deaktiviert.

11 Technische Daten

Synchronisation: CCIR, horizontal 15 625 Hz, vertikal 50 Hz

Farbnorm: PAL, NTSC

Auflösung: 720 × 576 pixel (hor. × vert.)

Bildfrequenz: 50 Halbbilder/s

Videopegel: 1 Vss/75 Ω

Alarm

- 4 Alarmeingänge: . . . Schließer (NO) mit gemeinsamer Masse
- 1 Alarmausgang: . . . Relais mit Umschaltkontakt (NO/NC), max. Schaltlast: 12 V ~ /1 A, 24 V ~ /1 A

Einsatztemperatur: . . . 0–40 °C

Stromversorgung: . . . 12 V ~ /1 A
(über beiliegendes Netzgerät an 100–240 V~, 50/60 Hz)

Abmessungen: 210 × 50 × 215 mm

Gewicht: 1,7 kg

Anschlüsse

- Videoanschlüsse: . . . BNC-Buchsen
- Alarmanschluss: . . . 9-polige Sub-D-Buchse
- Stromversorgung: . . . Kleinspannungsbuchse für einen Stecker mit den Maßen 5,5/2,1 mm (Ø außen/innen), Mittelkontakt = Pluspol

Änderungen vorbehalten.

GB 1 Operating Elements and Connections

→ see figures on page 2

1.1 Front panel

- 1 Button "□/ZOOM" for the quad mode and the zoom function
 - a To switch to the quad picture, shortly press the button, the LED above the button lights up in the quad mode
 - b To switch the zoom function on and off (only possible in the full screen mode), keep the button pressed for 2 seconds; with the function switched on, "(Z)" is inserted. More information about the adjustment of this function → see chapter 7.2.1.
- 2 Button "Seq/PIP" for the sequential switching and the display format "picture in picture"
 - a To switch the sequential switching on and off, shortly press the button, with the function switched on, the LED above the button lights up.
 - b To call/exit the display format "picture in picture", keep the button pressed for 2 seconds. More information about the adjustment of the channels for this format → see chapter 7.4.
- 3 Numerical keys or cursor keys
 - a For channel selection for the full screen display
 - b To navigate in the on-screen menu (buttons ▲ and ▼) or to change adjustments in the on-screen menu (buttons ◀ and ▶)
- 4 Button "Fz/VCR PLAY" for the freeze function and the reproduction mode of the video recorder
 - a To switch the freeze function on and off (only possible in the full screen mode), shortly press the button, with the function switched on, the LED above the button lights up and "(F)" is inserted.
 - b To switch the reproduction mode of the video recorder on and off, keep the button pressed for 2 seconds; with the function switched on, the LED above the button lights up and "VCR PLAY-BACK" is inserted.
- 5 Button "Set/AUTO" for the on-screen menu
 - a To call the main menu or a submenu, shortly press the button, with the on-screen menu called, the LED above the button lights up.
 - b To exit the main menu or a submenu, keep the button pressed for 2 seconds.

1.2 Rear panel

- 6 BNC input jacks "VIDEO 1" to "VIDEO 4" for connection of the cameras
- 7 Impedance selector switch 1 to 4 for the video inputs "VIDEO 1" to "VIDEO 4" (6):
upper switch position 75 Ω
The input is terminated with 75 Ω; required if no unit is connected to the respective fed-through output "LOOP" (12).

lower switch position ∞

The input is of high impedance; required if another unit is connected to the respective fed-through output "LOOP".

- 8 Reproduction input "VCR IN" for the reproduction of the video recorder: connection to the video output of the recorder
- 9 Video outputs "MON 1" and "MON 2" for connection of two monitors
- 10 9-pole Sub D jack "ALARM" for the alarm connections (→ fig. 4)
 - pin 1: alarm input 1
 - pin 2: alarm input 2
 - pin 3: alarm input 3
 - pin 4: alarm input 4
 - pin 5: ground
 - pin 6: ground
 - pin 7: alarm output: NO contact of the relay
 - pin 8: alarm output: common contact of the relay
 - pin 9: alarm output: NC contact of the relay
- 11 Power supply jack "DC 12V 1A" for connection of the supplied power supply unit
- 12 BNC output jacks "LOOP 1" to "LOOP 4" for routing out the fed-through signals of the inputs "VIDEO 1" to "VIDEO 4" (6)
- 13 BNC output jack "VCR OUT" for the recording of the quad picture of the video recorder: connection to the video input of the recorder

2 Safety Notes

The units (quad processor and plug-in power supply unit) correspond to all required directives of the EU and are therefore marked with CE.

WARNING



The power supply unit is supplied with hazardous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only. Inexpert handling or modification of the unit may cause an electric shock hazard.

It is essential to observe the following items:

- The units are suitable for indoor use only. Protect them against dripping water and splash water, high air humidity, and heat (admissible ambient temperature range 0 – 40 °C).
- Do not place any vessels filled with liquid, e. g. drinking glasses, on the quad processor.
- Do not set the quad processor into operation, or immediately disconnect the power supply unit from the mains socket if
 1. there is visible damage to the units,
 2. a defect might have occurred after a drop or similar accident,
 3. malfunctions occur.The units must in any case be repaired by skilled personnel.

- For cleaning only use a dry, soft cloth, never use chemicals or water.
- No guarantee claims for the units and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the units are used for other purposes than originally intended, if they are not correctly connected, operated, or not repaired in an expert way.



If the units are to be put out of operation definitively, take them to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Applications

This colour video quad processor is designed for applications in video surveillance systems. The unit allows a live surveillance in different display formats (full screen, quad picture, picture-in-picture, digital zoom). Furthermore, a video recorder may be connected for recording and subsequent reproduction. The recording of the pictures is exclusively made in the quad format, independent of the monitor display selected for the live surveillance.

The unit has an internal video motion detector, the motion recognition can separately be adjusted for each channel. An alarm input is furthermore assigned to each channel for the evaluation of an external alarm. A relay with change-over contact NO/NC offers the possibility to process an alarm with an external unit. All alarm events are recorded and can be regarded via the on-screen menu.

4 Rack Mounting

The unit can be placed as a table top unit or be installed into a rack (482 mm/19") via the two supplied mounting brackets. For the rack installation unscrew the screws on the right side and left side and screw the mounting brackets with the supplied screws according to fig. 3. One rack space (= 44.45 mm) is required in the rack.

5 Video and Alarm Connections

5.1 Camera signals

Up to four cameras may be connected to the input jacks "VIDEO 1" to "VIDEO 4" (6).

If a camera signal is to be evaluated on another video system, it can be picked up at the fed-through output "LOOP" (12) located below and passed on. The impedance is matched via the respective DIP switch (7). It has to be adjusted in this case in the lower position to "∞" (high impedance). If no unit is connected to the fed-through output, set the respective switch to the upper position "75 Ω" for the correct termination of the cable.

5.2 Monitors

Up to two monitors can be connected to the jacks "MON 1" and "MON 2" (9). Via both monitors the same display formats and the on-screen menu can be called.

5.3 Video recorder

To record camera pictures, connect the video input of a video recorder to the jack "VCR OUT" (13). The recording signal at the output "VCR OUT" is always the quad picture, independent of the selected monitor display for the live surveillance.

For the reproduction of recordings connect the video output of the video recorder to the jack "VCR IN" (8).

5.4 Alarm connections (fig. 4)

Via the 9-pole Sub D jack "ALARM" (10) four alarm inputs and an alarm output are available.

As alarm sensors e. g. motion detectors or light barriers can be used which are equipped with a closing contact (NO = normally open). Connect the sensors respectively to ground (pin 5 or 6) and to the following contacts:

- sensor for channel 1 to pin 1
- sensor for channel 2 to pin 2
- sensor for channel 3 to pin 3
- sensor for channel 4 to pin 4

As a floating alarm output a relay with change-over contact is available. At the alarm output e. g. an acoustic or visual alarm device may be connected or the alarm input of a video recorder. In normal condition the NC contact (pin 9) is closed against the common contact COM (pin 8) and the NO contact (pin 7) is open. In case of alarm the NC contact is open and the NO contact closes against the common contact COM.

6 Setting into Operation

Connect the supplied power supply unit to the jack "DC 12V 1A" (11) and to a socket (100–240 V~, 50/60 Hz): Thus, the unit is switched on. After setting into operation, a short signal can be heard and the unit switches to the quad picture.

First adjust the colour standard the units connected use. For this purpose press the following three buttons at the same time:

PAL: "Fz" (4) + "Set" (5) + "2" (3)

NTSC: "Fz" (4) + "Set" (5) + "3" (3)

Via the on-screen menu the quad processor can be adjusted to the requirements of the respective application → see chapter 9.

7.1 Quad picture (quadruple picture)

To switch to the quad picture, shortly press the button "田/ZOOM" (1), the LED above it lights up: In the quad mode the screen is subdivided into four quarters for the simultaneous display of up to four camera channels. If no camera is connected to a camera input, the assigned quadrant is displayed in dark and "NO VIDEO" is inserted into it.

7.2 Full screen

To switch to the full screen display of a camera channel, press the corresponding numerical key (3). The LED above the respective button lights up.

7.2.1 Zoom function

In the full screen display a picture cutout can be zoomed in; displayed in twofold magnification.

- 1) To switch to the zoom mode, keep the button "田/ZOOM" (1) pressed for 2 seconds. In the picture the insertion "(Z)" appears and on the top left a frame which limits the picture cutout to be displayed in a magnified way.
- 2) Displace the frame with the buttons ▲, ▼, ◀, and ▶ (3) according to the desired picture cutout.
- 3) To display the selected picture cutout in a magnified way, shortly press the button "田/ZOOM". To switch back to the selection mode for the picture cutout, shortly press the button again.
- 4) To exit the zoom mode completely, keep the button "田/ZOOM" pressed for 2 seconds. Then the unit changes to the quad picture.

7.2.2 Freeze function (still picture)

For the full screen display the present picture can be "frozen", i. e. shown as a still picture. To switch on the freeze function, shortly press the button "Fz/VCR PLAY" (4): The LED above the button lights up and "(F)" is inserted in the picture. To switch off the function, shortly press the button again.

7.3 Sequential switching

To switch on this operating mode, shortly press the button "Seq/PIP" (2): The automatic sequential switching of the camera channels and the quad picture starts. The LED above the button lights up. Additionally, the LED lights up in each case with the presently shown display. Camera channels without valid video signal are automatically skipped during the sequential switching of pictures. In the menu AUTO SEQUENCE (chapter 9.6) the desired picture sequence and the picture dwell time can be adjusted.

To terminate the sequential switching, shortly press the button "Seq/PIP" again or actuate another button on the unit.

7.4 Picture-in-picture (PIP)

To switch to "picture-in-picture", keep the button "Seq/PIP" (2) pressed for 2 seconds: The full screen of channel 1 is displayed in which in the lower right corner the picture of channel 2 is inserted in 1/4 size.

- 1) As long as the name for the channel flashes in the full screen, the channel for the full screen display can be selected with the button ▲ or ▼ (3). After the selection of the channel, press the button "Seq/PIP" to confirm: The channel appears as a full screen picture, the corresponding LED of the channel lights up.
- 2) After confirming the channel selection for the full screen picture, the name for the channel flashes in the reduced picture. As long as it flashes, the channel for the picture insertion can be selected with the button ▲ or ▼. After the selection of the channel press the button "Seq/PIP" to confirm: The channel appears as a picture insertion, the corresponding LED of the channel lights up.
- 3) To exit this display format, keep the button "Seq/PIP" pressed again for 2 seconds.

8 Reproduction of a Recording

Keep the button "Fz/VCR PLAY" (4) pressed for 2 seconds; the LED above it lights up. The recorded camera pictures appear in the quad format and the insertion "VCR PLAYBACK" appears on the screen.

- To view the picture of a channel more precisely, press the numerical key (3) of the channel: The corresponding quadrant of the quad picture is magnified to full screen reproduction and the insertion "(Z)" for "zoom" appears in the picture. To switch back to the quad picture, press the button "田/ZOOM" (1).
- To "freeze" the picture during reproduction, shortly press the button "Fz/VCR PLAY" (4). "(F)" for "freeze" is inserted in the picture. To switch off the freeze function, shortly press the button again.

To switch off the reproduction mode of the video recorder, keep the button "Fz/VCR PLAY" pressed for 2 seconds.

Notes:

- a During the reproduction mode of the video recorder no alarm triggering via the internal video motion detector is possible.
- b The names for the camera channels defined in the menu TITLE SETUP (chapter 9.1) are only inserted in the recorded pictures if the quad format has been selected at the time of the recording for the live surveillance.
- c The alarm displays "L1234" (in case of loss of a video signal, see chapter 10.1) and "M1234" (if the internal video motion detector responds, see chapter 10.2) are only inserted in the recorded pictures if the quad format or the PIP format has been selected at the time of the recording for the live surveillance.

9 Adjustments via the On-Screen Menu

To match the unit to the surveillance system in an optimum way, many operating parameters can be adjusted via an on-screen menu. For the operation of the menu the following buttons are required:

Button "Set/AUTO" (5):

to call (shortly press button) and to exit (keep button pressed for 2 seconds) the menu pages

buttons ▲, ▼, ◀, and ▶ (3):

- ▲ and ▼ to navigate in the menu,
- ◀ and ▶ to change the adjustments

To call the menu (not possible in the reproduction mode of the video recorder), shortly press the button "Set/AUTO": The unit switches to the quad mode and the page of the main menu is inserted:

```

MENU:
TITLE SETUP
DATE/TIME
DECODER SETUP
SENSITIVITY
EVENT LIST
AUTO SEQUENCE
OTHER
KEY LOCK : OFF
  
```

Select the desired submenu with the button ▲ or ▼. The presently selected submenu flashes.

For exiting the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds. If no button is actuated for 15 seconds with the on-screen menu called, the menu is automatically extinguished.

9.1 TITLE SETUP (defining channel names)

If the submenu "TITLE SETUP" is selected, shortly press the button "Set/AUTO" to call it.

```

TITLE SETUP:
CH1 : CHANNEL1
CH2 : CHANNEL2
CH3 : CHANNEL3
CH4 : CHANNEL4
  
```

In this menu a name which is inserted in the picture can be defined for each channel [for the live surveillance, the insertion is made in any display format, for the pictures recorded via the jack "VCR OUT" (13) see note b in chapter 8].

Note: With the on-screen menu called the camera names are extinguished.

Select the respective place with the button ▲ or ▼ and the desired character with the button ◀ or ▶.

To exit the submenu and to return to the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds.

9.2 DATE/TIME

If the submenu "DATE/TIME" is selected, shortly press the button "Set/AUTO" to call it.

```

DATE/TIME:
DATE : 24-01-07
TIME : 22:30:13
SHOW : YES
  
```

In this menu it is possible to adjust:

- the present date in the line "DATE"
(day – month – year)
- the present time in the line "TIME"
(hours: minutes: seconds)
- in the line "SHOW"
"YES" (date and time inserted) or
"NO" (date and time extinguished)

Select the respective position with the button ▲ or ▼ and make the adjustment with the button ◀ or ▶.

To exit the submenu and to return to the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds.

9.3 DECODER SETUP (picture adjustments)

If the submenu "DECODER SETUP" is selected, shortly press the button "Set/AUTO" to call it.

BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33
BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33

In this menu the video signals of the four camera channels can be matched regarding brightness, contrast, sharpness, colour saturation ("SAT_U" and "SAT_V"), and hue.

Select the respective line with the button ▲ or ▼ and adjust the value (adjusting range : 0 – 63) with the button ◀ or ▶.

To exit the submenu and to return to the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds.

9.4 SENSITIVITY (adjusting the motion detector)

If the submenu "SENSITIVITY" is selected, shortly press the button "Set/AUTO" to call it.

```

SENSITIVITY:
CH1 : OFF
CH2 : OFF
CH3 : OFF
CH4 : OFF
  
```

In this menu the sensitivity for the internal video motion detector can be adjusted ["1" (min.) to "7" (max.)] for each channel or the motion recognition can be completely switched OFF.

Select the respective line with the button ▲ or ▼ and make the adjustment with the button ◀ or ▶.

To exit the submenu and to return to the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds.

9.5 EVENT LIST (alarm protocol)

If the submenu "EVENT LIST" is selected, shortly press the button "Set/AUTO" to call it.

EVENT LIST:					
(PAGE1)					
NO	CH	A/L/M	DD-MM-YY	HH:MM:SS	
01	1	A	22-01-07	20:15:13	
02	4	L	19-01-07	15:21:40	
03	3	A	06-01-07	03:39:28	
04	4	M	05-01-07	01:03:34	

In this menu the last 20 alarm events are listed on two menu pages, consecutively numbered and arranged according to the time they occurred. It is possible to change between the pages with the buttons ▲, ▼, ◀, and ▶.

After the respective list number (column "NO") the following items are indicated:

- the channel concerned by the alarm (column "CH")
- the type of alarm (column "A/L/M"):
A = external alarm
L = loss of the video signal
M = alarm by the internal motion detector
- the date of the alarm (column "DD-MM-YY")
- the time of the alarm (column "HH:MM:SS")

To exit the submenu and to return to the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds.

9.6 AUTO SEQUENCE

(adjustments for the sequential switching)

If the submenu "AUTO SEQUENCE" is selected, shortly press the button "Set/AUTO" to call it.

AUTO SEQUENCE:	
CH1	: ON
CH2	: ON
CH3	: ON
CH4	: ON
QUAD	: ON
TIME	: 05 SEC

In this menu each camera channel and the quad picture for the sequential switching (→ chapter 7.3) can be switched ON or OFF. In the line "TIME" the picture dwell time (1 – 99 seconds) can be adjusted.

Select the respective line with the button ▲ or ▼ and make the adjustment with the button ◀ or ▶.

To exit the submenu and to return to the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds.

9.7 OTHER

(alarm adjustments, adjustments for mirror-inverted display of the picture and for reproduction of the quad picture)

If the submenu "OTHER" is selected, shortly press the button "Set/AUTO" to call it.

OTHER:	
1. BUZZER:	LOSS : 05 SEC
	MOTION : 05 SEC
	ALARM : 05 SEC
2. MIRROR:	CH1 : OFF
	CH2 : OFF
	CH3 : OFF
	CH4 : OFF
3. BORDER :	WHITE

Via the first menu item "BUZZER" it is possible to adjust separately for the three alarm types how the quad processor responds to an alarm triggering (also see chapter 10 "Alarm functions"):

– line "LOSS"

For an alarm signal to sound in case of signal loss at one of the camera inputs (6), adjust the time of the alarm sound (1 – 99 seconds) in the line.

If no alarm signal is to sound in case of loss of a video signal, set the line to "OFF".

– line "MOTION"

For an alarm signal to sound in case of alarm triggering by the internal motion detector and the alarm relay to respond, adjust the alarm time (1 – 99 seconds) in this line. After the alarm time has expired, the alarm buzzer is switched off and the alarm relay is reset.

If neither the buzzer nor the relay is to respond in case of alarm triggering by the internal motion detector, set the line to "OFF".

– line "ALARM"

For an alarm signal to sound in case of alarm triggering by a connected alarm sensor and the alarm relay to respond, adjust the alarm time (1 – 99 seconds) in this line. After the alarm time has expired, the alarm buzzer is switched off and the alarm relay is reset.

If neither the buzzer nor the relay is to respond in case of external alarm, set the line to "OFF".

Via the second menu item "MIRROR" a mirror-inverted display of the picture can be switched ON for each camera channel.

Via the third menu item "BORDER" it can be selected how the quad picture appears on the screen:

- "WHITE": white separating lines between the four camera pictures
- "BLACK": black separating lines between the four camera pictures
- "OFF": no separating lines between the four camera pictures

Select the respective line with the button ▲ or ▼ and make the adjustment with the button ◀ or ▶.

To exit the submenu and to return to the main menu, keep the button "Set/AUTO" pressed for 2 seconds.

9.8 KEY LOCK

Select the line "KEY LOCK" with the button ▲ or ▼ and switch the key lock ON or OFF with the button ◀ or ▶.

If the adjustment "ON" has been selected, the buttons (1)–(4) are locked with the on-screen menu not called so that it is not possible any more to change the display formats for the live surveillance. However, the menu can still be called and operated with the keys "Set/AUTO" and ▲, ▼, ◀, and ▶.

10 Alarm Functions

An alarm can be triggered by:

- the loss of the signal at one of the camera inputs (6), e. g. in case of a camera defect
- the internal video motion detector
- an alarm sensor connected to the jack ALARM (10) [external alarm]

Each alarm triggering will be recorded with date and time in an event list (chapter 9.5).

10.1 Loss of a video signal

If the unit records the loss of a video signal, the insertion "L1234" appears in the quad and PIP formats and the number corresponding to the channel concerned flashes.

If an alarm time has been adjusted in the menu "OTHER" (chapter 9.7) in the line "LOSS", an alarm signal sounds for the time of the alarm (to switch off the alarm buzzer *before* the alarm time has expired, press any button). However, if the adjustment "OFF" has been selected in the line "LOSS", no alarm sound will be emitted.

As soon as a video signal is present at the input, the alarm is automatically switched off.

10.2 Alarm triggering by the internal motion detector

In case of a movement recognition "M1234" is shortly inserted in the quad format and PIP format. The number which corresponds to the channel concerned flashes.

If an alarm time has been adjusted in the menu "OTHER" (chapter 9.7) in the line "MOTION", an alarm signal sounds and the alarm relay responds. After the alarm time has been expired, the alarm buzzer is switched off and the alarm relay is reset (to switch off the buzzer and to reset the relay *before* the alarm time has expired, press any button). However, if in the line "MOTION" the adjustment "OFF" has been selected, no alarm sound is emitted and the alarm relay is deactivated.

Note: The motion recognition must be switched on for the respective channel (→ chapter 9.4, menu "SENSITIVITY"), otherwise no alarm will be triggered.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

10.3 External alarm

When the unit records an external alarm at an alarm input and an alarm time has been adjusted in the menu "OTHER" (chapter 9.7) in the line "ALARM":

- the unit switches for live surveillance to the full screen picture of the channel concerned (If an external alarm is triggered for several channels at the same time, the unit switches every 2 seconds between the full screen pictures of the channels concerned.)
- an alarm signal sounds
- the alarm relay responds

After the alarm time has expired, the alarm buzzer is switched off, the alarm relay is reset, and the unit changes to the quad mode (to terminate all alarm proceedings *before* the alarm time has expired, press any button).

However, if the adjustment "OFF" has been selected in the menu "OTHER" in the line "ALARM", the unit switches to quad picture. No alarm sound will be emitted and the alarm relay is deactivated.

11 Specifications

Synchronization: CCIR, horizontal 15 625 Hz, vertical 50 Hz

Colour standard: PAL, NTSC

Resolution: 720 × 576 pixels (hor. × vert.)

Picture frequency: . . . 50 fields/s

Video level: 1 Vpp/75 Ω

Alarm

4 alarm inputs: closing contact (NO) with common ground

1 alarm output: relay with change-over contact (NO/NC), max. switching load: 12 V ~ /1 A, 24 V ~ /1 A

Ambient temperature: . 0–40 °C

Power supply: 12 V ~ /1 A (via supplied power supply unit connected to 100–240 V ~, 50/60 Hz)

Dimensions: 210 × 50 × 215 mm

Weight: 1.7 kg

Connections

video connections: . . BNC jacks

alarm connection: . . 9-pole Sub D jack


power supply: low voltage jack for a plug with the dimensions 5.5/2.1 mm (Ø outside/inside) centre contact = positive pole

Subject to technical modification.

1 Éléments et branchements

→ voir schémas page 2

1.1 Face avant

1 Touche “/ZOOM” pour le mode Quad et la fonction Zoom

a pour commuter sur l'image Quad, appuyez brièvement sur la touche, en mode Quad, la LED au-dessus de la touche brille.

b pour activer/désactiver la fonction zoom (possible uniquement en mode image plein écran), maintenez la touche enfoncée 2 secondes : si la fonction est activée, “(Z)” s'affiche.

Vous trouverez plus d'informations sur cette fonction → chapitre 7.2.1

2 Touche “Seq/PIP” pour la commutation de séquence et le format d'affichage “image dans l'image”

a pour activer/désactiver la commutation de séquence, appuyez brièvement sur la touche, la LED au-dessus de la touche brille lorsque la fonction est activée.

b pour appeler/quitter le format d'affichage “image dans l'image”, maintenez la touche enfoncée 2 secondes.

Vous trouverez plus d'informations sur le réglage des canaux pour ce format → chapitre 7.4.

3 Touches numériques ou touches curseur

a pour la sélection des canaux pour une visualisation image plein écran

b pour naviguer sur le menu écran (touches ▲ et ▼) ou pour modifier les réglages dans le menu écran (touches ◀ et ▶)

4 Touche “Fz/VCR PLAY” pour la fonction Gel d'image et le fonctionnement lecture magnétoscope

a Pour allumer/éteindre la fonction Gel (possible uniquement en mode image plein écran), appuyez brièvement sur la touche, lorsque la fonction est activée, la LED au-dessus de la touche brille et “(F)” s'affiche.

b Pour allumer/éteindre le fonctionnement lecture magnétoscope, maintenez la touche enfoncée 2 secondes ; lorsque la fonction est activée, la LED au-dessus de la touche brille et “VCR PLAYBACK” s'affiche.

5 Touche “Set/AUTO” pour le menu écran

a pour appeler le menu principal ou un sous-menu, appuyez brièvement sur la touche, la LED au-dessus de la touche brille lorsque le menu écran est appelé.

b pour quitter le menu écran ou un sous-menu, maintenez la touche enfoncée 2 secondes.

1.2 Face arrière

6 Prises d'entrée BNC “VIDEO 1” à “VIDEO 4” pour brancher les caméras

7 Sélecteurs d'impédance 1 à 4 pour les entrées vidéo “VIDEO 1” à “VIDEO 4” (6) :

- position supérieure de l'interrupteur 75 Ω l'entrée est terminée avec 75 Ω ; nécessaire si aucun appareil n'est relié à la sortie de repiquage correspondante “LOOP” (12).
- position inférieure de l'interrupteur ∞ l'entrée est haute impédance ; nécessaire lorsqu'un autre appareil est relié à la sortie de repiquage correspondante “LOOP”.

8 Entrée lecture “VCR IN” pour la lecture magnétoscope : branchement à la sortie vidéo du magnétoscope

9 Sorties vidéo “MON 1” et “MON 2” pour brancher deux moniteurs

10 Prise Sub-D 9 pôles “ALARM” pour les branchements d'alarme (→ schéma 4)

pin 1 : entrée alarme 1

pin 2 : entrée alarme 2

pin 3 : entrée alarme 3

pin 4 : entrée alarme 4

pin 6 : masse

pin 6 : masse

pin 7 : sortie alarme : contact NO du relais

pin 8 : sortie alarme : contact commun du relais


pin 9 : sortie alarme : contact NC du relais

11 Prise d'alimentation “DC 12V 1A” pour brancher le bloc secteur livré

12 Prises de sortie BNC “LOOP 1” à “LOOP 4” pour sortir les signaux repiqués des entrées “VIDEO 1” à “VIDEO 4” (6)

13 Prise de sortie BNC “VCR OUT” pour l'enregistrement magnétoscope de l'image quad : branchement à l'entrée vidéo du magnétoscope

2 Conseils d'utilisation et de sécurité

Les appareils (séquenceur quad et bloc secteur) répondent à toutes les directives nécessaires de l'Union Européenne et portent donc le symbole .

AVERTISSEMENT Le bloc secteur est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car, en cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une décharge électrique.



Respectez scrupuleusement les points suivants :

- Les appareils ne sont conçus que pour une utilisation en intérieur. Protégez-les de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité de l'air élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0–40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur le séquenceur quad.
- Ne faites jamais fonctionner le séquenceur quad ou débranchez immédiatement le bloc secteur lorsque :
 1. des dommages visibles sur les appareils apparaissent,
 2. après une chute ou accident similaire, vous avez un doute au sujet de l'état de l'appareil.

3. des défaillances apparaissent.

Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

- Pour nettoyer les appareils, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si les appareils sont utilisés dans un but autre que celui pour lequel ils ont été conçus, s'ils ne sont pas correctement branchés, utilisés ou réparés par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque les appareils sont définitivement retirés du service, vous devez les déposer dans une usine de recyclage à proximité pour contribuer à leur élimination non polluante.

3 Possibilités d'utilisation

Ce séquenceur quad vidéo couleur est conçu pour une utilisation dans des installations de vidéo surveillance. L'appareil permet une surveillance live dans divers formats d'affichage (image plein écran, image quad, image dans l'image, zoom digital). En outre, il est possible de connecter un magnétoscope pour l'enregistrement et la lecture consécutive. L'enregistrement des images s'effectue exclusivement en format quad, indépendamment de la visualisation moniteur choisie pour la surveillance live.

L'appareil dispose d'un détecteur vidéo interne de mouvements, la détection de mouvements se règle séparément pour chaque canal. Une entrée d'alarme est attribuée à chaque canal pour l'exploitation d'une alarme externe. Un relais avec contact de commutation NO/NC permet de traiter une alarme avec un appareil externe. Tous les événements d'alarme sont référencés et peuvent être visualisés sur le menu écran.

4 Montage en rack

L'appareil peut être posé sur une table ou placé dans un rack 482 mm/19" via les deux étriers de montage livrés. Pour le montage en rack, dévissez les vis sur le côté gauche et le côté droit et vissez les étriers de montage avec les vis livrées selon le schéma 3. Une unité est nécessaire (= 44,45 mm).

5 Branchements vidéo et d'alarme

5.1 Signaux de caméra

Quatre caméras au plus peuvent être reliées aux prises d'entrée "VIDEO 1" à "VIDEO 4" (6).

Si un signal de caméra doit être exploité sur une autre installation vidéo, il peut être pris à la sortie pour repiquage située dessous "LOOP" (12) et redirigé. L'adaptation d'impédance s'effectue via l'interrupteur DIP (7) correspondant, dans ce cas, il faut le régler sur

la position inférieure sur "∞" (haute impédance). Si aucun appareil n'est relié à la sortie pour repiquage, mettez l'interrupteur correspondant sur la position supérieure "75 Ω" pour une terminaison correcte de la ligne.

5.2 Moniteurs

Deux moniteurs au plus peuvent être reliés aux prises "MON 1" et "MON 2" (9). Les mêmes formats d'affichage et le menu écran peuvent être appelés sur les deux moniteurs.

5.3 Magnétoscope

Pour enregistrer les images des caméras, reliez l'entrée vidéo d'un magnétoscope à la prise "VCR OUT" (13). Le signal d'enregistrement à la sortie "VCR OUT" est, indépendamment de la visualisation choisie sur le moniteur pour la surveillance live, toujours en image quad.

Pour la lecture d'enregistrements, reliez la sortie vidéo du magnétoscope à la prise "VCR IN" (8).

5.4 Connexions d'alarme (schéma 4)

Via la prise Sub-D 9 pôles "ALARM" (10), quatre entrées d'alarme et une sortie d'alarme sont disponibles.

Des détecteurs de mouvements p. ex. ou des barrières lumineuses, équipés d'un contact de fermeture (NO = normally open) peuvent être installés comme capteurs d'alarme. Reliez les capteurs respectivement à la masse (pin 5 ou 6) et aux contacts suivants :

- capteur pour canal 1 au pin 1
- capteur pour canal 2 au pin 2
- capteur pour canal 3 au pin 3
- capteur pour canal 4 au pin 4

Un relais avec contact de commutation est disponible comme sortie d'alarme flottante. Un capteur d'alarme acoustique ou optique ou l'entrée alarme d'un magnétoscope peut être relié à la sortie alarme. En état normal, le contact NC (pin 9) est fermé contre le contact commun COM (pin 8) et le contact NO (pin 7) ouvert. En cas d'alarme, le contact NC est ouvert et le contact NO se ferme contre le contact commun COM.

6 Fonctionnement

Reliez le bloc secteur livré à la prise "DC 12V 1A" (11) puis à une prise secteur (100–240 V~, 50/60 Hz) : l'appareil est ainsi allumé. Après la mise en fonction, un bref signal est audible, l'appareil passe en image quad.

Réglez tout d'abord la norme couleur avec laquelle les appareils reliés fonctionnent. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les trois touches :

PAL: "Fz" (4) + "Set" (5) + "2" (3)

NTSC: "Fz" (4) + "Set" (5) + "3" (3)

Via le menu écran, le processeur quad peut être réglé selon les besoins spécifiques à chaque utilisation → chapitre 9.

7 Surveillance live

7.1 Image quad (image divisée en 4)

Pour commuter sur l'image quad, appuyez brièvement sur la touche "▣/ZOOM" (1), la LED au-dessus brille : en mode quad, l'écran est divisé en quatre segments pour visualiser simultanément jusqu'à quatre canaux de caméras. Si aucune caméra n'est reliée à une entrée de caméra, le segment correspondant est assombri et "NO VIDEO" s'affiche dans le segment.

7.2 Image plein écran

Pour commuter sur la visualisation image plein écran d'un canal de caméra, appuyez sur la touche numérique correspondante (3). La LED au-dessus de la touche correspondante brille.

7.2.1 Fonction zoom

En image plein écran, on peut zoomer sur un segment, c'est-à-dire qu'il peut être affiché agrandi deux fois.

- 1) Pour commuter en mode zoom, maintenez la touche "▣/ZOOM" (1) enfoncée deux secondes. Sur l'image, "(Z)" s'affiche et en haut à gauche un cadre délimitant le segment d'image qui doit être affiché agrandi.
- 2) Avec les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ (3), déplacez le cadre selon le segment voulu.
- 3) Pour afficher le segment choisi plus grand, appuyez brièvement sur la touche "▣/ZOOM". Pour revenir au mode de sélection pour le segment d'image, appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche.
- 4) Pour quitter complètement le mode zoom, maintenez la touche "▣/ZOOM" enfoncée deux secondes. L'appareil revient à l'image quad.

7.2.2 Fonction Freeze (gel – image fixe)

En visualisation image plein écran, on peut geler l'image en cours, c'est-à-dire l'afficher en image fixe. Pour activer la fonction Gel, appuyez brièvement sur la touche "Fz/VCR PLAY" (4) : la LED au-dessus de la touche brille et sur l'image, "(F)" s'affiche. Pour désactiver la fonction, appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche.

7.3 Commutation de séquence

Pour activer ce mode de fonctionnement, appuyez brièvement sur la touche "Seq/PIP" (2) : la commutation automatique des canaux de caméras et de l'image quad démarre. La LED au-dessus de la touche brille. En plus, la LED de la vue en cours brille. Les canaux de caméra sans signal vidéo valable sont automatiquement sautés lors de la commutation de séquences d'images. Dans le menu AUTO SEQUENCE (chapitre 9.6), on peut régler la suite d'image souhaitée et la durée d'affichage.

Pour quitter la commutation de séquence, appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche "Seq/PIP" ou activez une autre touche sur l'appareil.

7.4 Image dans l'image (PIP = picture in picture)

Pour commuter sur le mode "image dans l'image", maintenez la touche "Seq/PIP" (2) enfoncée 2 secondes : sur l'écran, l'image plein écran du canal 1 dans laquelle l'image du canal 2 est incrustée en bas à droite à 1/4 de sa taille, est visible.

- 1) Tant que dans l'image plein écran, le nom du canal clignote, le canal pour la visualisation plein écran peut être sélectionné avec la touche ▲ ou ▼ (3). Une fois le canal sélectionné, appuyez sur la touche "Seq/PIP" pour confirmer : le canal apparaît en image plein écran, la LED correspondante du canal clignote.
- 2) Une fois la sélection du canal pour l'image plein écran confirmée, le nom pour le canal clignote dans l'image réduite. Tant qu'il clignote, le canal pour l'incrustation de l'image peut être sélectionné avec la touche ▲ ou ▼. Une fois le canal sélectionné, appuyez sur la touche "Seq/PIP" pour confirmer : le canal apparaît en incrustation, la LED correspondante du canal brille.
- 3) Pour quitter ce format d'affichage, maintenez la touche "Seq/PIP" enfoncée 2 secondes.

8 Lecture d'un enregistrement

Maintenez la touche "Fz/VCR PLAY" (4) enfoncée 2 secondes : la LED au-dessus brille. Sur l'écran, on peut voir les images enregistrées au format quad et le message "VCR PLAYBACK".

- Pour mieux voir l'image d'un canal, appuyez sur la touche numérique (3) du canal : le quart correspondant de l'image quad est agrandi en image plein écran et dans l'image "(Z)" s'affiche pour signaler le zoom. Pour revenir à l'image quad, appuyez sur la touche "▣/ZOOM" (1).
- Pour geler l'image pendant la lecture, appuyez brièvement sur la touche "Fz/VCR PLAY" (4). "(F)" pour "Freeze" s'affiche dans l'image. Pour désactiver la fonction Gel, appuyez brièvement sur la touche.

Pour quitter le mode de lecture magnétoscope, maintenez la touche "Fz/VCR PLAYBACK" enfoncée 2 secondes.

Conseils :

- a) Pendant le mode lecture magnétoscope, aucun déclenchement d'alarme via le détecteur vidéo interne de mouvement n'est possible.
- b) Les noms déterminés dans le menu TITLE SETUP (chapitre 9.1) pour les canaux des caméras ne sont affichés dans les images enregistrées que lorsque le format quad a été sélectionné au moment de l'enregistrement pour la surveillance live.
- c) Les messages d'alarme "L1234" (en cas de perte d'un signal vidéo, voir chapitre 10.1) et "M1234" (lorsque le détecteur vidéo interne de mouvements réagit, voir chapitre 10.2), ne s'affichent dans les images enregistrées que lorsqu'au moment de l'enregistrement pour la surveillance live, le format quad ou le format PIP a été sélectionné.

9 Réglages via le menu écran

Pour régler de manière optimale l'appareil par rapport à l'installation de surveillance, de nombreux paramètres de fonctionnement peuvent se régler via le menu écran. Pour l'utilisation du menu, les touches suivantes sont nécessaires :

- touche "Set/AUTO" (5) :
pour appeler (touche enfoncée brièvement) et pour quitter (touche maintenue enfoncée 2 secondes) les pages du menu.
- touches ▲, ▼, ◀ et ▶ (3) :
▲ et ▼ pour naviguer dans le menu
◀ et ▶ pour modifier les réglages

Pour appeler le menu (impossible en mode lecture magnétoscope) appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" : l'appareil passe en mode quad et la page du menu principal s'affiche.

```
MENU:
TITLE SETUP
DATE/TIME
DECODER SETUP
SENSITIVITY
EVENT LIST
AUTO SEQUENCE
OTHER
KEY LOCK : OFF
```

Sélectionnez le sous-menu souhaité avec la touche ▲ ou ▼. Le sous-menu sélectionné clignote.

Pour quitter le menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes ; si aucune touche n'est activée lorsque le menu écran est appelé pour 15 secondes, le menu s'éteint automatiquement.

9.1 TITLE SETUP (déterminer le nom du canal)

Si le sous-menu "TITLE SETUP" est sélectionné, appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" pour l'appeler.

```
TITLE SETUP:
CH1 : CHANNEL1
CH2 : CHANNEL2
CH3 : CHANNEL3
CH4 : CHANNEL4
```

Dans ce menu, on peut fixer un nom pour chaque canal, il sera affiché dans l'image [pour la surveillance live, l'incrustation se fait dans chaque format d'affichage ; pour les images enregistrées via la prise "VCR OUT" (13), voir conseil b, chapitre 8].

Conseil : lorsque le menu écran est appelé, les noms de caméras ne s'affichent pas.

Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez l'endroit respectif et avec la touche ◀ ou ▶, sélectionnez le signe voulu.

Pour quitter le sous-menu et revenir au menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes.

9.2 DATE/TIME (réglage date et heure)

Si le sous-menu "DATE/TIME" est sélectionné, appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" pour l'appeler.

```
DATE/TIME:
DATE : 24-01-07
TIME : 22:30:13
SHOW : YES
```

Dans ce menu, on peut régler :

- dans la ligne "DATE", la date actuelle (jour – mois – année)
- dans la ligne "TIME", l'heure actuelle (heures, minutes, secondes)
- dans la ligne "SHOW" : "YES" (date et heure affichées) ou "NO" (date et heure non affichées).

Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez la position correspondante et avec la touche ◀ ou ▶, effectuez le réglage.

Pour quitter le sous-menu et revenir au menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes.

9.3 DECODER SETUP (réglages d'images)

Si le sous-menu "DECODER SETUP" est sélectionné, appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" pour l'appeler.

BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33
BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33

Ce menu permet d'adapter les signaux vidéo des quatre canaux de caméra pour la luminosité ("BRIGHTNESS"), contraste ("CONTRAST"), netteté ("SHARPNESS"), saturation des couleurs ("SAT_U" et "SAT_V") et la couleur ("HUE").

Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez la ligne correspondante et avec la touche ◀ ou ▶, sélectionnez la valeur (page de réglage 0–63).

Pour quitter le sous-menu et revenir au menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes.

9.4 SENSITIVITY

(réglage du détecteur de mouvements)

Si le sous-menu "SENSITIVITY" est sélectionné, appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" pour l'appeler.

```
SENSITIVITY:
CH1 : OFF
CH2 : OFF
CH3 : OFF
CH4 : OFF
```

Ce menu permet de régler pour chaque canal la sensibilité pour le détecteur vidéo interne de mouvements ["1" (min.) à "7" (max.)] ou de désactiver complètement la détection de mouvement ("OFF").

F Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez la ligne correspondante et avec la touche ◀ ou ▶, effectuez le réglage.

B
CH Pour quitter le sous-menu et revenir au menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes.

9.5 EVENT LIST (protocole d'alarme)

Si le sous-menu "EVENT LIST" est sélectionné, appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" pour l'appeler.

EVENT LIST:						
(PAGE1)						
NO	CH	A/L/M	DD-MM-YY	HH:MM:SS		
01	1	A	22-01-07	20:15:13		
02	4	L	19-01-07	15:21:40		
03	3	A	06-01-07	03:39:28		
04	4	M	05-01-07	01:03:34		

Dans ce menu, on peut lister les 20 derniers événements d'alarme, numérotés en suivant et triés selon le moment d'intervention, sur deux pages de menu. Avec les touches ▲, ▼, ◀ et ▶, on peut changer de page.

Selon le numéro de liste (colonne "NO"), sont indiqués :

– le canal concerné par l'alarme (colonne "CH")

– le type d'alarme (colonne "A/L/M") :

A = alarme externe

L = perte de signal vidéo

M = alarme par le détecteur interne de mouvements

– la date de l'alarme (colonne "DD-MM-YY")

– l'heure de l'alarme (colonne "HH:MM:SS")

Pour quitter le sous-menu et revenir au menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes.

9.6 AUTO SEQUENCE

(réglages pour la commutation de séquences)

Si le sous-menu "AUTO SEQUENCE" est sélectionné, appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" pour l'appeler.

AUTO SEQUENCE:	
CH1	: ON
CH2	: ON
CH3	: ON
CH4	: ON
QUAD	: ON
TIME	: 05 SEC

Ce menu permet d'activer ("ON") ou désactiver ("OFF") chaque canal de caméra et l'image quad pour la commutation de séquence (→ chapitre 7.3). Dans la ligne "TIME", la durée d'affichage (1 – 99 secondes) peut être réglée.

Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez la ligne correspondante et avec la touche ◀ ou ▶, sélectionnez le réglage.

Pour quitter le sous-menu et revenir au menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes.

9.7 OTHER

(réglages d'alarme, réglages pour inverser l'image et affichage de l'image quad)

Si le sous-menu "OTHER" est sélectionné, appuyez brièvement sur la touche "Set/AUTO" pour l'appeler.

OTHER:	
1. BUZZER:	LOSS : 05 SEC
	MOTION : 05 SEC
	ALARM : 05 SEC
2. MIRROR:	CH1 : OFF
	CH2 : OFF
	CH3 : OFF
	CH4 : OFF
3. BORDER :	WHITE

Via le point 1 du menu "BUZZER", réglez, séparément pour les trois types d'alarme, la façon dont le séquenceur réagit à un déclenchement d'alarme (voir chapitre 10 "fonctions d'alarme") :

– ligne "LOSS"

Si en cas de perte de signal à une des entrées de caméra (6), un signal d'alarme doit retentir, réglez la durée du signal d'alarme (1 – 99 secondes) dans la ligne. Si en cas de perte de signal vidéo aucun signal ne doit retentir, mettez la ligne sur "OFF".

– ligne "MOTION"

Si en cas de déclenchement d'alarme par le détecteur interne de mouvements, un signal d'alarme doit retentir, et si le relais d'alarme doit répondre, réglez la durée de l'alarme (1 – 99 secondes) dans la ligne. Une fois la durée écoulée, le buzzer est déconnecté et le relais est réinitialisé.

Si en cas de déclenchement par le détecteur interne de mouvements ni le buzzer ni le relais ne doivent répondre, mettez la ligne sur "OFF".

– ligne "ALARM"

Si en cas de déclenchement d'alarme par un capteur d'alarme relié, un signal d'alarme doit retentir, et si le relais d'alarme doit répondre, réglez la durée de l'alarme (1 – 99 secondes) dans la ligne. Une fois la durée écoulée, le buzzer est déconnecté et le relais est réinitialisé.

Si en cas d'alarme externe, ni le buzzer ni le relais ne doivent répondre, mettez la ligne sur "OFF".

Via le point 2 du menu "MIRROR", pour chaque canal de caméra, l'image peut être inversée ("ON").

Via le point 3 du menu "BORDER", on peut sélectionner la façon dont l'image quad apparaît sur l'écran :

- "WHITE" : lignes blanches de séparation entre les quatre images des caméras
- "BLACK" : lignes noires de séparation entre les quatre images des caméras
- "OFF" : aucune ligne de séparation entre les quatre images des caméras

Avec les touches ▲ ou ▼, sélectionnez la ligne correspondante et effectuez le réglage avec la touche ◀ ou ▶.

Pour quitter le sous-menu et revenir au menu principal, maintenez la touche "Set/AUTO" enfoncée 2 secondes.

9.8 KEY LOCK (verrouillage)

Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez la ligne "KEY LOCK" et avec la touche ◀ ou ▶, activez le verrouillage des touches ("ON") ou désactivez-le ("OFF").

Si le réglage "ON" est sélectionné, les touches (1) à (4) sont verrouillées lorsque le menu écran n'est pas appelé de telle sorte que pour une surveillance live, un changement des formats d'affichage n'est plus possible. Le menu peut cependant être appelé et utilisé avec les touches "Set/AUTO" et ▲, ▼, ◀ et ▶.

10 Fonctions d'alarme

Une alarme peut être déclenchée par :

- la perte du signal à une des entrées de caméras (6), par exemple par un dysfonctionnement de la caméra
- le détecteur vidéo interne de mouvements
- un capteur d'alarme relié à la prise ALARM (10) [alarme externe]

Chaque déclenchement d'alarme est listé dans une liste d'événements avec mention de la date et de l'heure (chapitre 9.5).

10.1 Perte d'un signal vidéo

Si l'appareil enregistre une perte de signal vidéo, le message "L1234" s'affiche au format Quad et PIP : le chiffre correspondant au canal concerné clignote.

Si dans le menu "OTHER" (chapitre 9.7) une durée d'alarme est réglée dans la ligne "LOSS", un signal d'alarme retentit pour la durée de l'alarme (pour déconnecter le buzzer *avant* la fin de l'alarme, appuyez sur une touche). Si dans la ligne "LOSS" en revanche, le réglage "OFF" est sélectionné, aucun son d'alarme ne retentit.

Dès qu'un signal vidéo est à nouveau présent à l'entrée, l'alarme est automatiquement déconnectée.

10.2 Déclenchement d'alarme par le détecteur interne de mouvements

En cas de détection de mouvement, au format quad et au format PIP, "M1234" s'affiche brièvement : le chiffre correspondant au canal concerné clignote.

Si dans le menu "OTHER" (chapitre 9.7) une durée d'alarme est réglée dans la ligne "MOTION", un signal d'alarme retentit et le relais d'alarme répond. Une fois la durée d'alarme écoulée, le buzzer est déconnecté et le relais d'alarme est réinitialisé (pour déconnecter le buzzer et réinitialiser le relais *avant* la fin de l'alarme, appuyez sur une touche). Si dans la ligne "MOTION" en revanche, le réglage "OFF" est sélectionné, aucun son d'alarme ne retentit et le relais d'alarme est désactivé.

Conseil : la détection de mouvements doit être activée pour le canal respectif (→ chapitre 9.4 menu "SENSITIVITY"), sinon aucune alarme n'est déclenchée.

10.3 Alarme externe

Si l'appareil enregistre une alarme externe à une des entrées d'alarme et si dans le menu "OTHER" (chapitre 9.7) une durée d'alarme est réglée dans la ligne "ALARM" :

- l'appareil commute sur l'image plein écran du canal concerné pour la surveillance live.
- (Si une alarme externe est déclenchée simultanément pour plusieurs canaux, l'appareil commute toutes les deux secondes entre les images plein écran des canaux concernés.)
- un signal d'alarme retentit
- le relais d'alarme répond

Une fois la durée d'alarme écoulée, le buzzer est déconnecté, le relais d'alarme réinitialisé et l'appareil passe en mode quad (pour quitter tous les processus d'alarme *avant* la fin de la durée réglée, appuyez sur une touche).

Si en revanche dans le menu "OTHER" dans la ligne "ALARM" le réglage est sur "OFF", l'appareil passe en mode quad. Aucun son n'est émis et le relais d'alarme est désactivé.

11 Caractéristiques techniques

Synchronisation : CCIR, horizontal 15 625 Hz, vertical 50 Hz

Norme couleur : PAL, NTSC

Résolution : 720 × 576 pixel (hor. × vert.)

Fréquence des images : 50 trames/s

Niveau vidéo : 1 Vcc/75 Ω

Alarme

4 entrées d'alarme : . fermeture (NO) avec masse commune

1 sortie d'alarme : . . . relais avec contact de commutation (NO/NC), max. charge : 12 V ~ / 1 A, 24 V ~ / 1 A

Température fonc. : . . . 0 – 40 °C

Alimentation : 12 V ~ / 1 A
(via bloc secteur livré relié à 100 – 240 V~, 50/60 Hz)

Dimensions : 210 × 50 × 215 mm

Poids : 1,7 kg

Branchements

Branchements vidéo : prises BNC

Branchement alarme : prise Sub-D 9 pôles


Alimentation : prise alimentation basse tension pour une fiche aux dimensions 5,5/2,1 mm (Ø extérieur/intérieur), contact médian = pôle plus

Tout droit de modification réservé.

1 Elementi di comando e collegamenti

→ vedi illustrazioni a pagine 2

1.1 Pannello frontale

1 Tasto “/ZOOM” per la modalità quad e per la funzione zoom

- a Per attivare l'immagine quad premere brevemente il tasto; durante il funzionamento quad, il LED sopra il tasto rimane acceso.
- b Per attivare/disattivare la funzione zoom (possibile solo nella modalità a schermo intero) tenere premuto il tasto per 2 secondi; con la funzione attivata si vede “(Z)”. Per altre informazioni sull'impostazione della funzione → vedi cap. 7.2.1.

2 Tasto “Seq/PIP” per la rappresentazione sequenziale e per il formato di visualizzazione “immagine nell'immagine”

- a Per attivare/disattivare la rappresentazione sequenziale premere il tasto brevemente; con la funzione attivato, il LED sopra il tasto rimane acceso.
- b Per chiamare/abbandonare il formato di visualizzazione “immagine nell'immagine” tener premuto il tasto per 2 secondi. Per altre informazioni sull'impostazione dei canali per questo formato → vedi cap. 7.4.

3 Tasti numerici e freccia

- a Per selezionare il canale nella rappresentazione a schermo intero
- b Per navigare nel menù sullo schermo (tasti ▲ e ▼) oppure per modificare le impostazioni nel menù sullo schermo (tasti ◀ e ▶)

4 Tasto “Fz/VCR PLAY” per la funzione immagine ferma (freeze) e per la riproduzione con il videoregistratore

- a Per attivare/disattivare la funzione freeze (possibile solo nella modalità a schermo intero) premere il tasto brevemente, con la funzione attivato, il LED sopra il tasto rimane acceso e si vede “(F)”.
- b Per attivare/disattivare la riproduzione con il videoregistratore tener premuto il tasto per 2 secondi; con la funzione attivato, il LED sopra il tasto rimane acceso e si vede “VCR PLAYBACK”.

5 Tasto “Set/AUTO” per il menù sullo schermo

- a Per chiamare il menù principale o un sottomenù premere il tasto brevemente; con il menù presente sullo schermo, il LED sopra il tasto rimane acceso.
- b Per uscire dal menù principale o da un sottomenù tener premuto il tasto per 2 secondi.

1.2 Pannello posteriore

6 Prese d'ingresso BNC “VIDEO 1” a “VIDEO 4” per il collegamento delle telecamere

7 Commutatore dell'impedenza 1 a 4 per gli ingressi video “VIDEO 1” a “VIDEO 4” (6):

posizione superiore del commutatore 75 Ω

L'ingresso è terminato con 75 Ω; obbligatorio

quando alla relativa uscita passante “LOOP” (12) non è collegato nessun apparecchio.

posizione inferiore del commutatore ∞

L'ingresso è ad alta impedenza; obbligatorio quando alla relativa uscita passante “LOOP” (12) è collegato un ulteriore apparecchio.

8 Ingresso di riproduzione “VCR IN” per la riproduzione con un videoregistratore: collegamento con l'uscita video del registratore

9 Uscite video “MON 1” e “MON 2” per il collegamento di due monitor

10 Presa sub-D 9 poli “ALARM” per i contatti d'allarme (→ Fig. 4)

Pin 1: Ingresso allarme 1

Pin 2: Ingresso allarme 2

Pin 3: Ingresso allarme 3

Pin 4: Ingresso allarme 4

Pin 5: Massa

Pin 6: Massa

Pin 7: Uscita allarme: contatto NA del relé

Pin 8: Uscita allarme: contatto comune del relé

Pin 9: Uscita allarme: contatto NC del relé

11 Presa d'alimentazione “DC 12V 1A” per il collegamento dell'alimentatore in dotazione

12 Prese d'uscita BNC “LOOP 1” a “LOOP 4” per far uscire il segnale fatto passare degli ingressi “VIDEO 1” a “VIDEO 4” (6)

13 Presa d'uscita BNC “VCR OUT” per la registrazione dell'immagine quad con un videoregistratore: collegamento con l'ingresso video del registratore

2 Avvertenze di sicurezza

Gli apparecchi (processore quad e alimentatore a spina) sono conformi a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla CE.



AVVERTIMENTO L'alimentatore funziona con pericolosa tensione di rete. Non intervenire mai personalmente al suo interno! La manipolazione scorretta può provocare una scarica elettrica pericolosa.

Si devono osservare assolutamente anche i seguenti punti:

- Gli apparecchi sono previsti solo per l'uso all'interno di locali. Proteggerli dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Non depositare sul processore quad dei contenitori riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.
- Non mettere in funzione il processore quad e staccare subito l'alimentatore dalla rete se:
 1. gli apparecchi presentano dei danni visibili;
 2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
 3. gli apparecchi non funzionano correttamente.

Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.

- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte degli apparecchi, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per gli apparecchi.



Se si desidera eliminare gli apparecchi definitivamente, consegnarli per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Possibilità d'impiego

Questo processore video quad a colori è stato realizzato per l'impiego in impianti di sorveglianza video. L'apparecchio permette la sorveglianza video con vari formati di visualizzazione (a schermo intero, immagine quad, immagini nell'immagine, zoom digitale). Inoltre è possibile collegare un videoregistratore per la registrazione con successiva riproduzione. La registrazione dell'immagine avviene esclusivamente nel formato quad, indipendentemente dalla rappresentazione sul monitor scelta per la sorveglianza video.

L'apparecchio dispone di un segnalatore video interno di movimento; il riconoscimento di movimento può essere impostato separatamente per ogni canale. A ogni canale è inoltre assegnato un ingresso d'allarme per l'evaluazione dell'allarme esterno. Un relè con contatto di commutazione NA/NC offre la possibilità di elaborare un allarme con un dispositivo esterno. Tutti gli eventi d'allarme vengono protocollati e possono essere visionati attraverso il menù sullo schermo.

4 Montaggio in rack

L'apparecchio può essere collocato su un tavolo oppure può essere montato con i due angoli di montaggio in dotazione in un rack (482 mm/19"). Per il montaggio in rack svitare le viti sul lato destro e sinistro e avvitare i angoli di montaggio con l'aiuto delle viti in dotazione, come illustrato in fig. 3. Nel rack è richiesta un'unità di altezza (= 44,45 mm).

5 Contatti video e allarme

5.1 Segnali delle telecamere

Alle prese d'ingresso "VIDEO 1" e "VIDEO 4" (6) si possono collegare fino a 4 telecamere.

Se il segnale di una telecamera deve essere elaborato su un altro impianto video, tale segnale può essere prelevato alla relativa uscita passante sottostante "LOOP" (12) per essere poi inoltrato. L'adattamento

dell'impedenza avviene per mezzo del relativo dip-switch (7). In questo caso deve essere messo in posizione inferiore su "∞" (alta impedenza). Se all'uscita passante non è collegato nessun apparecchio, per una corretta terminazione occorre mettere il relativo interruttore in posizione superiore "75 Ω".

5.2 Monitor

Alle prese "MON 1" e "MON 2" (9) si possono collegare fino a 2 monitor. Con entrambi i monitor si possono chiamare gli stessi formati di visualizzazione e il menù sullo schermo.

5.3 Videoregistratore

Per registrare le immagini delle telecamere collegare l'ingresso video di un videoregistratore con la presa "VCR OUT" (13). Il segnale di registrazione all'uscita "VCR OUT" è sempre quello dell'immagine quad, indipendentemente dal tipo di rappresentazione scelto sul monitor per la sorveglianza dal vivo.

Per la riproduzione di registrazioni collegare l'uscita video del videoregistratore con la presa "VCR IN" (8).

5.4 Contatti d'allarme (fig. 4)

Tramite la presa sub-D 9 poli "ALARM" (10) sono disponibili quattro ingressi d'allarme e un'uscita d'allarme.

Come sensori d'allarme si possono usare per esempio dei segnalatori di movimento o delle fotocellule equipaggiati con un contatto di lavoro NA. Collegare i sensori con la massa (pin 5 o 6) e con i seguenti contatti:
sensore per canale 1 al pin 1
sensore per canale 2 al pin 2
sensore per canale 3 al pin 3
sensore per canale 4 al pin 4

Come uscita d'allarme senza potenziale è disponibile un relè con contatto di commutazione. All'uscita d'allarme si può collegare, per esempio, un segnalatore acustico o ottico oppure l'ingresso d'allarme di un videoregistratore. In condizioni normali, il contatto NC (pin 9) è chiuso contro il comune COM (pin 8) e il contatto NA (pin 7) è aperto. In caso d'allarme, il contatto NC è aperto e il contatto NA chiude contro il comune COM.

6 Messa in funzione

Collegare l'alimentatore in dotazione con la presa "DC 12V 1A" (11) e inserirlo in una presa di rete (100–240 V~, 50/60 Hz): l'apparecchio è acceso. Dopo la messa in funzione si sente un breve segnale acustico e l'apparecchio va in modalità quad.

Impostare per prima cosa la norma colore con la quale gli apparecchi collegati lavorano. Per fare ciò premere contemporaneamente i tre tasti seguenti:

PAL: "Fz" (4) + "Set" (5) + "2" (3)

NTSC: "Fz" (4) + "Set" (5) + "3" (3)

Attraverso il menù sullo schermo, il processore quad può essere regolato secondo le varie applicazioni → vedi cap. 9.

I 7 Sorveglianza dal vivo

7.1 Immagine quad (quadrupla)

Per attivare l'immagine quad, premere brevemente il tasto "■/ZOOM" (1), il LED sovrastante si accende: nella modalità quad, per la rappresentazione contemporanea di un massimo di 4 telecamere, lo schermo viene suddiviso in quattro parti. Se ad un ingresso non è collegato nessuna telecamera, il relativo quarto di schermo rimane buio e si legge "NO VIDEO".

7.2 Immagine a schermo intero

Per passare alla rappresentazione a schermo intero di un canale premere il relativo tasto numerico (3). Il LED sopra il tasto si accende.

7.2.1 Funzione zoom

Nella rappresentazione a schermo intero è possibile zoomare un particolare dell'immagine che può essere ingrandito due volte.

- 1) Per attivare la modalità zoom, tener premuto il tasto "■/ZOOM" (1) per 2 secondi. Nell'immagine appare "(Z)" e in alto a sinistra una cornice che delimita il particolare da ingrandire.
- 2) Con i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ (3) si sposta la cornice sul particolare desiderato.
- 3) Per visualizzare il particolare ingrandito, premere brevemente il tasto "■/ZOOM". Per ritornare alla modalità di selezione del particolare, premere ancora brevemente il tasto.
- 4) Per uscire dalla modalità zoom, tener premuto il tasto "■/ZOOM" per 2 secondi. L'apparecchio passa all'immagine quad.

7.2.2 Funzione freeze (immagine ferma)

Durante la rappresentazione a schermo intero è possibile "congelare" l'immagine attuale che viene visualizzata come immagine ferma. Per attivare la funzione freeze, premere brevemente il tasto "Fz/VCR PLAY" (4): il LED sopra il tasto si accende e nell'immagine si vede "(F)". Per disattivare la funzione premere un'altra volta brevemente il tasto.

7.3 Rappresentazione sequenziale

Per attivare questa modalità, premere brevemente il tasto "Seq/PIP" (2): la sequenza automatica dei canali delle telecamere e dell'immagine quad viene avviata. Il LED sopra il tasto si accende. In più è acceso il LED della visualizzazione in funzione in quel momento. I canali senza segnale video valido vengono saltati automaticamente durante la rappresentazione sequenziale. Nel menù AUTO SEQUENCE (cap. 9.6) si possono impostare l'ordine desiderato delle immagini e la loro durata sullo schermo.

Per terminare la rappresentazione sequenziale premere ancora brevemente il tasto "Seq/PIP" o azionare un altro tasto dell'apparecchio.

7.4 Immagine nell'immagine

(PIP = picture-in-picture)

Per attivare la modalità PIP tener premuto per 2 secondi il tasto "Seq/PIP" (2): sullo schermo appare l'immagine a schermo intero del canale 1 dove, in basso a destra, è inserita l'immagine del canale 2 con un quarto di grandezza.

- 1) Finché il nome del canale lampeggia nell'immagine a schermo intero, con il tasto ▲ o ▼ (3) si può scegliere il canale per la rappresentazione a schermo intero. Dopo la scelta del canale premere "Seq/PIP" per conferma: il canale appare a schermo intero e il LED del canale si accende.
- 2) Dopo la conferma della scelta del canale per l'immagine a schermo intero, nell'immagine rimpicciolita lampeggia il nome per il canale. Finché sta lampeggiando, con il tasto ▲ o ▼ si può selezionare il canale per l'immagine da inserire. Dopo la scelta del canale premere "Seq/PIP" per conferma: il canale appare inserito nell'immagine grande e il LED del canale si accende.
- 3) Per uscire da questo formato di visualizzazione tener premuto ancora per 2 secondi il tasto "Seq/PIP".

8 Riproduzione di una registrazione

Tener premuto per 2 secondi il tasto "Fz/VCR PLAY" (4); il LED sovrastante si accende. Sullo schermo appaiono le immagini registrate nel formato quad e si vede "VCR PLAYBACK".

- Per guardare meglio l'immagine di un canale premere il tasto numerico (3) del canale: il relativo quarto dell'immagine quad viene ingrandito a schermo intero e nell'immagine si vede "(Z)" per "Zoom". Per ritornare all'immagine quad premere il tasto "■/ZOOM" (1).
- Per "congelare" l'immagine durante la riproduzione premere brevemente il tasto "Fz/VCR PLAY" (4). Nell'immagine si vede "(F)" "Freeze" (immagine ferma). Per disattivare la funzione freeze, premere ancora brevemente il tasto. Per disattivare la riproduzione dal videoregistratore tener premuto per 2 secondi il tasto "Fz/VCR PLAY".

N.B.:

- a) Durante la riproduzione dal videoregistratore non è possibile che un allarme scatti attraverso il segnalatore video interno di movimento.
- b) I nomi dei canali delle telecamere impostati nel menù TITLE SETUP (cap. 9.1) si vedono nelle immagini registrate solo se al momento della registrazione è stato scelto il formato quad per la sorveglianza dal vivo.
- c) Le indicazioni "L1234" (perdita di un segnale video, vedi cap. 10.1) e "M1234" (risposta del segnalatore video interno di movimento, vedi cap. 10.2) si vedono nelle immagini registrate solo se al momento della registrazione è stato scelto il formato quad o PIP per la sorveglianza dal vivo.

9 Impostazioni attraverso il menù sullo schermo

Per adattare l'apparecchio in modo ottimale all'impianto di sorveglianza video, molti parametri di funzionamento possono essere impostati attraverso un menù sullo schermo. Per usare il menù sono richiesti i seguenti tasti:

Tasto "Set/AUTO" (5):

per chiamare (premere brevemente) e abbandonare (tener premuto per 2 secondi) le pagine del menù

Tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ (3):

- ▲ e ▼ per navigare nel menù,
- ◀ e ▶ per modificare le impostazioni

Per chiamare il menù (non è possibile durante la riproduzione dal videoregistratore) premere brevemente il tasto "Set/AUTO": l'apparecchio passa alla modalità quad e si vede la pagina del menù principale:

```
MENU:
TITLE SETUP
DATE/TIME
DECODER SETUP
SENSITIVITY
EVENT LIST
AUTO SEQUENCE
OTHER
KEY LOCK : OFF
```

Scegliere il sottomenù desiderato con il tasto ▲ o ▼. Il sottomenù scelto lampeggia.

Per uscire dal menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO". Se con il menù attivo sullo schermo non si aziona nessun tasto per 15 secondi, il menù sparisce automaticamente.

9.1 TITLE SETUP

(determinare i nomi delle telecamere)

Se è scelto il sottomenù "TITLE SETUP", premere brevemente il tasto "Set/AUTO" per aprirlo.

```
TITLE SETUP:
CH1 : CHANNEL1
CH2 : CHANNEL2
CH3 : CHANNEL3
CH4 : CHANNEL4
```

In questo menù, per ogni canale si può determinare un nome che viene visualizzato nell'immagine [per la sorveglianza dal vivo, tale visualizzazione avviene in ogni formato; per le immagini registrate tramite la presa "VCR OUT" (13), vedi nota b in cap. 8].

N.B.: Se è chiamato il menù sullo schermo, i nomi delle telecamere non sono visualizzati.

Con il tasto ▲ o ▼ scegliere il punto di inserimento e con il tasto ◀ o ▶ scegliere il carattere desiderato.

Per uscire dal sottomenù e per tornare nel menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO".

9.2 DATE/TIME (impostare data e ora)

Se è scelto il sottomenù "DATE/TIME", premere brevemente il tasto "Set/AUTO" per aprirlo.

```
DATE/TIME:
DATE : 24-01-07
TIME : 22:30:13
SHOW : YES
```

In questo menù si possono impostare:

- nella riga "DATE" la data attuale (giorno – mese – anno)
- nella riga "TIME" l'ora attuale (ore : minuti : secondi)
- nella riga "SHOW"
"YES" (data e ora visualizzate) oppure
"NO" (data e ora non visualizzate)

Con il tasto ▲ o ▼ scegliere il punto di inserimento e con il tasto ◀ o ▶ eseguire l'impostazione.

Per uscire dal sottomenù e per tornare nel menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO".

9.3 DECODER SETUP (regolazioni dell'immagine)

Se è scelto il sottomenù "DECODER SETUP", premere brevemente il tasto "Set/AUTO" per aprirlo.

BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33
BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33	BRIGHTNESS:33 CONTRAST:33 SHARPNESS:33 SAT_U:33 SAT_V:33 HUE:33

In questo menù è possibile adattare i segnali video dei quattro canali video relativi a luminosità ("BRIGHTNESS"), contrasto ("CONTRAST"), fuoco ("SHARPNESS"), saturazione ("SAT_U" e "SAT_V") e tonalità ("HUE").

Con il tasto ▲ o ▼ scegliere la relativa riga e con il tasto ◀ o ▶ impostare il valore (campo di regolazione: 0 – 63).

Per uscire dal sottomenù e per tornare nel menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO".

9.4 SENSITIVITY

(regolare il segnalatore di movimento)

Se è scelto il sottomenù "SENSITIVITY", premere brevemente il tasto "Set/AUTO" per aprirlo.

```
SENSITIVITY:
CH1 : OFF
CH2 : OFF
CH3 : OFF
CH4 : OFF
```

In questo menù, per ogni canale è possibile regolare la sensibilità per il segnalatore video interno di movimento ["1" (min.) fino a "7" (max.)] oppure si può disattiva-

I re completamente il riconoscimento di movimento ("OFF").

Con il tasto ▲ o ▼ scegliere la relativa riga e con il tasto ◀ o ▶ eseguire la regolazione.

Per uscire dal sottomenù e per tornare nel menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO".

9.5 EVENT LIST (protocollo degli allarmi)

Se è scelto il sottomenù "EVENT LIST", premere brevemente il tasto "Set/AUTO" per aprirlo.

EVENT LIST:						
(PAGE1)						
NO	CH	A/L/M	DD-MM-YY	HH:MM:SS		
01	1	A	22-01-07	20:15:13		
02	4	L	19-01-07	15:21:40		
03	3	A	06-01-07	03:39:28		
04	4	M	05-01-07	01:03:34		

In questo menù sono elencati su due pagine del menù, con numerazione continua e ordinati secondo il momento in cui si sono manifestati, gli ultimi 20 eventi d'allarme. Con i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ si può cambiare fra le pagine.

Dopo il numero dell'elenco (colonna "NO") sono indicati:

- il canale interessato dall'allarme (colonna "CH")
- il tipo d'allarme (colonna "A/L/M"):
 - A = allarme esterno,
 - L = perdita del segnale video,
 - M = allarme dal segnalatore interno di movimento
- la data dell'allarme (colonna "DD-MM-YY")
- l'ora dell'allarme (colonna "HH:MM:SS")

Per uscire dal sottomenù e per tornare nel menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO".

9.6 AUTO SEQUENCE (impostazioni per la rappresentazione sequenziale)

Se è scelto il sottomenù "AUTO SEQUENCE", premere brevemente il tasto "Set/AUTO" per aprirlo.

AUTO SEQUENCE:	
CH1	: ON
CH2	: ON
CH3	: ON
CH4	: ON
QUAD	: ON
TIME	: 05 SEC

In questo menù è possibile attivare ("ON") o disattivare ("OFF") per ogni canale nonché per l'immagine quad la rappresentazione sequenziale (→ cap. 7.3). Nella riga "TIME" si può determinare la durata dell'immagine (1 – 99 secondi).

Con il tasto ▲ o ▼ scegliere la relativa riga e con il tasto ◀ o ▶ eseguire la regolazione.

Per uscire dal sottomenù e per tornare nel menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO".

9.7 OTHER

(regolazione degli allarmi, per l'immagine specchiata e per la rappresentazione dell'immagine quad)

Se è scelto il sottomenù "OTHER", premere brevemente il tasto "Set/AUTO" per aprirlo.

OTHER:	
1. BUZZER:	LOSS : 05 SEC
	MOTION : 05 SEC
	ALARM : 05 SEC
2. MIRROR:	CH1 : OFF
	CH2 : OFF
	CH3 : OFF
	CH4 : OFF
3. BORDER :	WHITE

Con il primo punto del menù, "BUZZER", è possibile regolare, separatamente per i tre tipi d'allarme, come il processore quad deve reagire quando scatta un allarme (vedi anche cap. 10 "Funzioni d'allarme"):

– Riga "LOSS"

Se in caso di perdita del segnale di uno degli ingressi per le telecamere (6) si vuole sentire un segnale d'allarme, impostare nella riga la durata del segnale d'allarme (1 – 99 secondi).

Se in caso di perdita del segnale video non si vuole avere nessun segnale acustico, impostare la riga con "OFF".

– Riga "MOTION"

Se in caso d'allarme tramite il segnalatore interno di movimento deve essere emesso un segnale d'allarme acustico e se il relè d'allarme deve reagire, impostare in questa riga la durata dell'allarme (1 – 99 secondi). Trascorsa la durata dell'allarme, il buzzer d'allarme viene disattivato e il relè viene resettato. Se in caso di allarme dal segnalatore interno di movimento non devono reagire né il buzzer né il relè, impostare la riga con "OFF".

– Riga "ALARM"

Se in caso d'allarme tramite un sensore collegato d'allarme deve essere emesso un segnale acustico d'allarme e se il relè d'allarme deve reagire, impostare in questa riga la durata dell'allarme (1 – 99 secondi). Trascorsa la durata dell'allarme, il buzzer d'allarme viene disattivato e il relè viene resettato. Se in caso di allarme esterno non devono reagire né il buzzer né il relè, impostare la riga con "OFF".

Con il secondo punto del menù, "MIRROR", per ogni canale si può impostare il rispecchiamento dell'immagine ("ON").

Con il terzo punto del menù, "BORDER", si può determinare come l'immagine quad appare sullo schermo:

- "WHITE": linee bianche di separazione fra le quattro immagini
- "BLACK": linee nere di separazione fra le quattro immagini
- "OFF": nessuna linea di separazione fra le quattro immagini

Con il tasto ▲ o ▼ scegliere la relativa riga e con il tasto ◀ o ▶ eseguire la regolazione.

Per uscire dal sottomenù e per tornare nel menù principale tener premuto per 2 secondi il tasto "Set/AUTO".

9.8 KEY LOCK (blocco dei tasti)

Con il tasto ▲ o ▼ scegliere la riga "KEY LOCK" e con il tasto ◀ o ▶ attivare ("ON") o disattivare ("OFF") il blocco dei tasti.

Se è scelta l'impostazione "ON", senza il menù sullo schermo, i tasti (1) – (4) sono bloccati, in modo che non è possibile modificare i formati di visualizzazione durante la sorveglianza dal vivo. Tuttavia, il menù può sempre essere chiamato e lo si può usare con i tasti "Set/AUTO" e ▲, ▼, ◀ e ▶.

10 Funzioni d'allarme

Un allarme può scattare da:

- la perdita del segnale di uno degli ingressi per telecamere (6), p. es. per un difetto della telecamera
- un segnalatore video interno di movimento
- un sensore d'allarme collegato con la presa ALARM (10) [allarme esterno]

Ogni allarme scattato viene protocollato in un elenco degli eventi con data e ora (cap. 9.5).

10.1 Perdita di un segnale video

Se l'apparecchio registra la perdita di una segnale video, nei formati quad e PIP si vede "L1234", dove lampeggia la cifra corrispondente al canale interessato.

Se nel menù "OTHER" (cap. 9.7), nella riga "LOSS" è impostata la durata dell'allarme, per tale durata viene emesso un segnale acustico d'allarme (per disattivare il buzzer d'allarme *prima* del termine della durata prevista premere un qualsiasi tasto). Se nella riga "LOSS" è scelta invece l'impostazione "OFF", non viene emesso nessun segnale d'allarme.

Non appena all'ingresso è nuovamente presente un segnale video, l'allarme viene disattivato automaticamente.

10.2 Allarme dal segnalatore interno di movimento

In caso di riconoscimento di un movimento nei formati quad e PIP, viene visualizzato brevemente "M1234", dove lampeggia la cifra corrispondente al canale interessato.

Se nel menù "OTHER" (cap. 9.7), nella riga "MOTION" è impostata la durata dell'allarme, viene emesso un segnale acustico d'allarme e il relè d'allarme reagisce. Trascorsa la durata dell'allarme, il buzzer d'allarme viene disattivato e il relè viene resettato (per disattivare il buzzer d'allarme e per resettare il relè *prima* del termine della durata prevista premere un qualsiasi tasto). Se nella riga "MOTION" è scelta invece l'impostazione "OFF", non viene emesso nessun segnale d'allarme e il relè d'allarme è disattivato.

N.B.: Il riconoscimento di movimento deve essere attivato per il relativo canale (→ cap. 9.4, Menù "SENSITIVITY"), altrimenti non scatta nessun allarme

10.3 Allarme esterno

Se l'apparecchio registra un allarme esterno ad un ingresso per allarmi e se nel menù "OTHER" (cap. 9.7) nella riga "ALARM" è impostata la durata dell'allarme:

- l'apparecchio, per la sorveglianza dal vivo, passa all'immagine a schermo intero del canale interessato (Se per più canali scatta contemporaneamente un allarme esterno, l'apparecchio passa ogni 2 secondi fra le immagini a schermo intero dei canali interessati.)
- viene emesso un segnale acustico d'allarme
- reagisce il relè d'allarme

Trascorsa la durata dell'allarme, il buzzer d'allarme viene disattivato, il relè viene resettato e l'apparecchio passa alla modalità quad (per terminare tutti gli allarmi *prima* del termine della durata prevista premere un qualsiasi tasto).

Se invece nel menù "OTHER" nella riga "ALARM" è scelta l'impostazione "OFF", l'apparecchio passa alla modalità quad. Non viene emesso nessun segnale acustico d'allarme e il relè d'allarme è disattivato.

11 Dati tecnici

Sincronizzazione: CCIR, orizzontale 15 625 Hz, verticale 50 Hz

Norma colori: PAL, NTSC

Risoluzione: 720 x 576 pixel (orizz. x vert.)

Frequenza immagini: . . 50 semiimmagini/s

Livello video: 1 Vpp/75 Ω

Allarme

4 ingressi d'allarme: . contatto di lavoro (NA) con massa comune

1 uscita d'allarme: . . relè con contatto di commutazione (NA/NC),
max. potenza: 12 V ~ /1 A,
24 V ~ /1 A

Temperatura d'esercizio: 0 – 40 °C

Alimentazione: 12 V ~ /1 A (tramite alimentatore in dotazione con 100 – 240 V ~, 50/60 Hz)

Dimensioni: 210 x 50 x 215 mm

Peso: 1,7 kg

Contatti

Contatti video: prese BNC

Contatto d'allarme . . . presa sub-D 9 poli

Alimentazione: presa per alimentazione DC con spinotto di 5,5/2,1 mm (Ø esterno/interno), contatto centrale = positivo

Con riserva di modifiche tecniche.

NL

Lees aandachtig de onderstaande veiligheidsvoorschriften, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Voor meer informatie over de bediening van het apparaat raadpleegt u de anderstalige handleidingen.

B

Veiligheidsvoorschriften

De apparaten (quadprocessor en netadapter) zijn allemaal in overeenstemming met de EU-Richtlijnen en dragen daarom het CE-kenmerk.

WAARSCHUWING



De netspanning van de netadapter is levensgevaarlijk. Open het apparaat niet, want door onzorgvuldige ingrepen loopt u het risico van elektrische schokken.

Let eveneens op het volgende:

- De apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd druip- en spatwater, plaatsen met een hoge vochtigheid en uitzonderlijk warme plaatsen (toegestaan omgevingstemperatuurbereik: 0 – 40 °C).

E

Por favor, antes del uso del aparato observar en todo caso los consejos de seguridad siguientes. Si informaciones adicionales son necesarias para la operación del aparato, estas se encuentran en el texto inglés de estas instrucciones.

Consejos de seguridad

Las unidades (secuenciador quad y unidad de alimentación) corresponden a todas las Directivas requeridas por la UE y por ello están marcadas con CE.

ADVERTENCIA



La unidad de alimentación se alimenta mediante un voltaje peligroso. Deje el mantenimiento sólo en manos de personal especializado. Una manipulación inexperta puede causar un peligro de descarga eléctrica.

Es esencial que preste atención a los puntos siguientes:

- Las unidades sólo están indicadas para un uso en interior. Protéjalas de goteos y salpicaduras de agua, humedad elevada del aire, y calor (gama de temperatura ambiente admisible: 0 – 40 °C).

PL

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać uważnie poniższą instrukcję obsługi i zachować tekst do wglądu. Więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia znajduje się w innych wersjach językowych niniejszej instrukcji obsługi.

Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenia (dzielnik ekranu i zasilacz) spełniają wymogi norm obowiązujących w Unii Europejskiej, zostały więc oznaczone symbolem CE.

UWAGA



Zasilacz jest zasilany prądem elektrycznym o wysokim napięciu. Obsługę techniczną urządzenia należy zlecić specjalście! Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować porażenie prądem.

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Urządzenia przeznaczone są do użytku jedynie wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić je przed bezpośrednim kontaktem z wodą, działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury (dopuszczalna temperatura otoczenia pracy: 0 – 40 °C).

- Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals drinkglazen, etc. op de quadprocessor.
- Schakel de quadprocessor niet in en trek onmiddellijk de netadapter uit het stopcontact, wanneer:
 - de apparaten zichtbaar beschadigd zijn,
 - er een defect zou kunnen optreden nadat een apparaat bijvoorbeeld gevallen is,
 - een apparaat slecht functioneert.
 De apparaten moeten in elk geval hersteld worden door een gekwalificeerd vakman.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, zachte doek. Gebruik in geen geval chemicaliën of water.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.



Wanneer de apparaten definitief uit bedrijf worden genomen, bezorg ze dan voor verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

- No ponga objetos que contengan líquido sobre el secuenciador quad, p.ej. vasos de bebida.
- No ponga el secuenciador quad en marcha y desconecte la unidad de alimentación de la red inmediatamente:
 - en caso de daño visible en las unidades,
 - si ha ocurrido un defecto tras una caída de una unidad o un accidente similar,
 - si ocurren disfunciones.
 Las unidades deben ser reparadas por personal especializado en cualquier caso.
- Para limpiar utilice sólo un paño seco y suave, no utilice nunca productos químicos o agua.
- No se asumirá ninguna garantía ni se aceptará ninguna responsabilidad si las unidades se usan para otros fines diferentes a los originalmente concebidos, si no están correctamente conectadas o utilizadas, o si no se reparan de manera experta.



Si las unidades se deben retirar del funcionamiento definitivamente, lívelas a un centro de reciclaje local para su disposición no contaminante para el medio ambiente.

- Na obudowie urządzenia nie wolno stawiać pojemników z płynem (np. szklanek).
- Należy przerwać użytkowanie urządzenia oraz niezwłocznie wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda:
 - jeśli istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia,
 - jeśli uszkodzenie mogło powstać na skutek uszkodzenia urządzenia lub podobnego wypadku,
 - jeśli urządzenie nie działa prawidłowo.
 Naprawy mogą być dokonywane tylko przez wyszkolony personel.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, miękkiej tkaniny. Nie wolno stosować wody ani chemicznych środków czyszczących.
- Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe szkody (uszkodzenie sprzętu lub obrażenia użytkownika), jeśli urządzenie używano niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowo podłączono, obsługiwano bądź poddano nieautoryzowanej naprawie.



Po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenia należy oddać je do punktu utylizacji odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger opmærksomt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske tekst.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Enhederne (quad-processor og strømforsyningsenhed) overholder alle påkrævede EU regulativer og er derfor mærket med **CE**.

ADVARSEL



Strømforsyningsenheden benytter livsfarlig netspænding. Overlad servicering til autoriseret personel. Forkert håndtering kan forårsage fare for elektrisk stød.

Vær altid opmærksom på følgende:

- Quad-processoren og strømforsyningsenheden er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt enhederne mod vanddråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0 – 40 °C).

Ge akt på säkerhetsinformationen innan enheten tas i bruk. Skulle ytterliggare information behövas kan den återfinnas i Manualen för andra språk.

Säkerhetsföreskrifter

Enheterna (quad processor och nätdel) uppfyller EU direktiven och är därför märkta med symbolen **CE**.

VARNING



Nätdelen använder livsfarligt hög spänning internt. För att undvika en elektrisk stöt, öppna aldrig chassiet på egen hand utan överlåt all service till auktoriserad verkstad.

Ge ovillkorligen även akt på följande:

- Enheterna är endast avsedda för inomhusbruk. Skydda de mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (tillåten omgivningstemperatur 0 – 40 °C).
- Placera inte föremål innehållande vätskor, t. ex. dricksglas, på quad processorn.

Ole hyvä ja huomioi joka tapauksessa seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat ennen laitteen käyttöä. Laitteen toiminnasta saa lisätietoa tarvittaessa tämän laitteen muunkielisistä käyttöohjeista.

Turvallisuudesta

Nämä laitteet (quad prosessori ja virtälähde) täyttävät kaikki niihin kohdistuvat EU-direktiivit ja niille on myönnetty **CE** hyväksyntä.

VAROITUS



Liitettävä virtälähde toimii hengenvaarallisella jännitteellä. Jätä huoltotoimet valtuutetulle huoltoliikkeelle. Epäpätevä huolto ja käsittely saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Huomioi seuraavat seikat:

- Nämä laitteet soveltuvat käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Suojaa laite kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0 – 40 °C).
- Ole hyvä äläkä laita laitteen päälle mitään nestettä sisältävää astiaa esim. juomalasia.

- Undgå at placere væskefyldte genstande, som f. eks. glas, ovenpå quad-processoren.
- Tag ikke quad-processoren i brug og tag straks strømforsyningsenheden ud af stikkontakten i følgende tilfælde:
 1. hvis der er synlig skade på quad-processoren eller strømforsyningsenheden.
 2. hvis der kan være opstået skade, efter at enheden er tabt eller lignende.
 3. hvis der forekommer fejlfunktion.Enhederne skal altid repareres af autoriseret personel.
- Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.
- Hvis quad-processoren eller strømforsyningsenheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er tilsluttet korrekt, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.



Hvis enhederne skal tages ud af drift for bestandigt, skal de bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

- Använd inte quad processorn och ta omedelbart ur nätdelen ur eluttaget om något av följande fel uppstår:
 1. Om det finns synliga skador på quad processorn eller nätdelen.
 2. Om någon av enheterna skadats av fall etc.
 3. Om enheterna har andra felfunktioner.Enheterna skall alltid lagas på verkstad av utbildad personal.
- Rengör endast med en mjuk och torr trasa, använd aldrig kemikalier eller vatten vid rengöring.
- Om quad processorn eller nätdelen används för andra ändamål än avsett, om den monteras eller används på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad personal upphör alla garantier att gälla. I dessa fall tas inget ansvar för uppskadda på person eller materiel.



Om quad processorn och nätdelen skall kasseras bör de lämnas in till återvinning.

- Älä ota laitetta käyttöön tai välittömästi irrota virtälähde pistokkeesta jos
 1. quad prosessorista tai virtälähteessä on näkyvä vaurio,
 2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saattanut aiheuttaa vaurion,
 3. laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä.Kaikissa näissä tapauksissa laite tulee toimittaa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, pehmeää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
- Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantuoja tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta (tai sen virtälähdettä) on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai kytketty, tai laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Kun laite joskus poistetaan lopullisesti käytöstä, huolehdi, että laite hävitetään asianmukaisesti jätteen käsittelylaitoksessa.

DK

S

FIN

